

# SYCO

## RP-301



FR

## PROFIL PRINCIPAL

Nous vous remercions d'avoir acheté le téléphone mobile RP-201, la série Syco. Ce téléphone mobile est résistant aux chocs, à l'épreuve de l'eau et à la poussière. Ce manuel spécial est utilisé pour comprendre les caractéristiques et les fonctionnalités du téléphone Syco.

En plus des fonctions d'appel régulières, RP-301 vous offre également des SMS, MMS, lecteur MP3, lecteur vidéo, lampe torche, EBook, Bluetooth, WLAN, etc. Cela vous amène plus pratique et amusant pour votre travail et votre vie.

RP-301 offre des batteries rechargeables, des charges et de nombreux accessoires spéciaux. Le chargeur peut entraîner des risques, ce qui est contraire à la reconnaissance de ce téléphone et garantit les clauses.

Si une description de ce guide ne correspond pas à votre téléphone portable, vous pouvez vous soumettre au téléphone portable.

Le fabricant a la dernière interprétation de ce manuel.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les prescriptions techniques sans préavis.

La société se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques du produit sans préavis.


## Contenu

1.	Sécurité et performance	4
2.	Téléphone portable	11
3.	Prêt à l'emploi	15
3.1	Installation de la carte SIM	15
3.2	Installation de la carte mémoire (carte T-Flash)	15
3.3	Utilisation de l'USB	16
3.4	Utilisation du mot de passe sécurisé	16
3.5	Connexion au réseau	19
3.6	Chargement de la batterie	19
3.7	Activation / désactivation de l'appareil	20
3.8	Casque	20
4.	Fonctions de base	21
4.1	Appeler	21
4.2	Réglage du volume	22
4.3	Gestion des appels entrants	22
4.4	Procédure d'appel	22
5.	Menu principal	24
5.1	Centre d'appels	24
5.2	Répertoire téléphonique	30
5.3	Gestion des fichiers	32
5.4	Organisateur	34
5.5	Message	38
5.6	Multimédia	44
5.7	Service réseau	49
5.8	Mode scène	51
5.9	Paramètres	52
6.	Méthode d'entrée	58
7.	Annexe	58

## **1. Sécurité et performance**

### **Service d'urgence**

Vous pouvez appeler un numéro d'urgence de n'importe quel pays, appelez 112 (ou un autre appel de service d'urgence). Vous devez confirmer que l'alimentation mobile est ouverte. Entrez le numéro de service d'urgence (112 ou autres numéros) et appuyez sur la sonnerie pour appeler. Chaque réseau numérique dispose de 112 services d'appel d'urgence. En Grande-Bretagne, vous pouvez également utiliser le numéro d'urgence 999 en attente, mais vous devez insérer une carte SIM valide.

 **Remarque:** En raison de la nature du réseau mobile, l'appel d'urgence ne peut être garanti.

### **Personnel**

- Les interférences peuvent être causées par un mauvais blindage des dispositifs médicaux, tels que les prothèses auditives et les stimulateurs cardiaques lors de l'utilisation de dispositifs à radiofréquence, y compris les téléphones portables. Consultez le fabricant de votre appareil médical ou votre médecin avant d'utiliser un téléphone portable.
- Éteignez le téléphone dans quel emplacement la notification est requise. Ces lieux comprennent les hôpitaux et les maisons de repos et d'autres établissements médicaux. Étant donné que ces appareils peuvent utiliser un équipement sensible au signal RF externe.
- Si vous utilisez des dispositifs médicaux personnels, consultez le fabricant de ces appareils pour confirmer qu'ils sont suffisamment protégés contre le signal RF. Vous pouvez également demander à votre médecin les informations pertinentes.
- Les utilisateurs souffrant de maladies cardiaques devraient accorder une attention particulière au réglage du volume de sonnerie et aux instructions de vibration.

- Nous devons faire attention aux limitations des dispositifs RP sur les sites contenant du stockage de pétrole, des usines chimiques, des gaz explosifs ou le lieu de production explosive. En mode veille, votre téléphone mobile démarre le signal électromagnétique. Si vous le souhaitez, éteignez le téléphone.
- Observez la sécurité routière. N'utilisez pas de téléphones mobiles pendant la conduite. Et pour l'utiliser, vous devez d'abord garer votre voiture.
- Si votre téléphone est perdu ou volé, informez immédiatement le secteur des télécommunications pour éteindre la carte SIM. Il vous protège contre les pertes économiques que d'autres font l'appel.
- En contactant le service des télécommunications ou le distributeur, ils doivent connaître votre numéro IMEI depuis votre téléphone. Il est imprimé sur l'étiquette à l'arrière du téléphone (ou saisissez "\* # 06 #" pour vérifier le numéro IMEI). Gardez le nombre, pour les besoins futurs.
- Pour éviter que votre téléphone mobile ne soit abusé, prenez des mesures préventives, telles que: Configurez le code PIN de votre téléphone portable ou votre code de sécurité personnel et changez en temps opportun lorsque d'autres le savent.
- Ne retirez pas la batterie en mode veille, cela entraînera la perte de données utilisateur.
- Lorsque vous quittez votre voiture, ne placez pas le téléphone mobile dans un endroit facilement visible. Il vaut mieux le prendre ou le mettre dans le coffre.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec un téléphone portable, un chargeur ou une batterie.

## Téléphone portable

Ce téléphone mobile comprend des circuits électroniques, des aimants et des batteries avancés, il faut prendre soin. En particulier, vous devriez faire attention aux points suivants:

- Votre téléphone mobile possède des champs électroniques, ne le placez pas à proximité de supports de stockage magnétiques, comme un disque d'ordinateur.
- L'utilisation d'un téléphone portable près d'un téléviseur, d'un téléphone, d'une radio, d'un ordinateur personnel et d'un autre équipement électrique peut causer des interférences, ce qui affecte les performances du téléphone.
- Toujours garder le téléphone portable et les accessoires en contact avec le liquide ou dans un environnement humide.
- Ne pas utiliser le téléphone portable si la température est trop élevée ou trop basse.
- Ne placez pas le téléphone mobile à proximité ou dans le briquet.
- Ne grattez pas sur le téléphone mobile.
- Ne placez rien dans le téléphone.
- Ne laissez pas tomber le téléphone portable ou avez un comportement de lancer brutal.
- Ne démontez pas le téléphone portable et l'ordinateur, les cartes de crédit, les cartes de voyage ou d'autres objets magnétiques. Sinon, les informations stockées sur le disque ou la carte de crédit peuvent être affectées par le téléphone portable.

1. Ne placez pas le téléphone mobile ou la batterie à plus de 60 ° C, comme le tableau de bord d'une voiture, le seuil de la fenêtre ou la lumière directe du soleil des vitres, etc. N'essayez pas de démonter le téléphone portable ou tout autre composant.
2. N'utilisez qu'un chiffon humide ou anti-statique pour nettoyer le téléphone portable. N'utilisez pas de chiffon statique propre pour nettoyer le téléphone. N'utilisez pas de réactifs chimiques ou de produits abrasifs, sinon endommager l'armoire.
3. Le casque peut être chaud pendant une utilisation normale, et le téléphone peut être chaud lors de la charge.
4. N'oubliez pas de recycler, l'emballage en carton de ce téléphone mobile est bien adapté pour le recyclage.
5. Assurez-vous de ne pas quitter le téléphone portable pendant une longue période sans batterie ou avec une batterie vide, sinon certaines données peuvent être perdues.
6. Le téléphone portable contient un certain nombre de substances métalliques, qui peuvent causer ce phénomène allergique, cela dépend de votre corps et de votre santé.
7. Si vous activez la fonction de vibration, retirez le téléphone mobile de la source de chaleur (comme le radiateur). Et pour éviter le téléphone en raison de la vibration du bureau.
8. Essayez d'éviter l'écran tactile. N'utilisez pas le stylo régulier ou d'autres objets tranchants à écrire sur l'écran tactile.

## Batterie

1. Assurez-vous qu'aucun court-circuit ne parvient, il endommagera la batterie et générera de la chaleur, et peut provoquer un incendie.
2. Il est interdit de mettre la batterie en feu pour provoquer une explosion. Les batteries usagées doivent être retournées au fournisseur ou placées dans les points de collecte désignés, ne les jetez pas dans les ordures ménagères.
3. N'utilisez pas d'objets métalliques (tels que des pièces de monnaie ou des porte-clés) pour contacter la fin de la batterie et le court-circuit.
4. Ne retirez pas la batterie du téléphone à l'état de démarrage.
5. Ne placez pas la batterie du téléphone dans la bouche car, après l'ingestion, l'électrolyte peut entraîner un empoisonnement.
6. Les composants internes de la batterie du téléphone mobile ne peuvent être remplacés que par un technicien de service professionnel. L'utilisation d'un type incorrect de batterie peut entraîner une explosion. Assurez-vous de traiter les piles usées conformément aux instructions du fabricant.
7. Utiliser un fabricant d'un fabricant, pas une batterie, un chargeur, il existe un risque que les dommages causés au téléphone mobile découlent de la garantie.

**Remarque:** Si la batterie est endommagée, touchez l'intérieur. Si elle entre en contact avec la peau, utilisez beaucoup d'eau pour laver. Dans les circonstances, vous devez consulter un médecin.



## Sur le chemin

- Assurez-vous toujours la sécurité de la voiture. Veillez à conduire.
- Veuillez respecter toutes les exigences de la réglementation locale sur la sécurité routière.
- Avant d'appeler, faites attention au système juridique local pour le téléphone sans fil mobile en utilisant et en prêtant attention à l'utilisation.
- Arrêtez la voiture en fonction des conditions de conduite, puis appelez ou recevez l'appel.
- Il est interdit de s'arrêter sur la barrière routière pour appeler, sauf en cas d'urgence.
- L'inflation des airbags augmente la puissance, ne pas installer ou placer l'équipement de communication sans fil au-dessus du coussin gonflable ou de la zone qui peut lancer le coussin gonflable. Si l'équipement de communication sans fil est installé de façon immobile, le coussin gonflable va nuire gravement à l'inflation.
- Veuillez éteindre votre téléphone portable lors du ravitaillement. La même situation s'applique à l'interdiction d'utiliser une radio bidirectionnelle. N'utilisez pas de matière dangereuse qui soit inflammable, explosive avec le téléphone mobile ou à la main, provoquant des brûlures internes.
- Le système électronique de la voiture, tel que les freins verrouillés, le contrôle de la vitesse et les systèmes d'injection de carburant, n'a généralement aucun effet sur les ondes radio. Les fabricants d'un tel équipement diront si ces dispositifs ont une bonne fonction de blindage. Si vous soupçonnez que les ondes radio provoquent la décomposition de la voiture, contactez votre revendeur. Ne démarrez pas sans vérification professionnelle qualifiée de l'installateur.

## **Sur l'avion**

- Éteignez le téléphone si vous êtes dans l'avion ou près de l'avion. Il est illégal d'utiliser un téléphone mobile dans l'avion, il peut perturber les réseaux de téléphonie mobile.
- En cas d'urgence, assurez-vous d'utiliser le téléphone conformément aux consignes de sécurité et à l'autorisation de l'équipage.

## **Autres équipements du fabricant**

- L'utilisation d'équipements, de câbles ou d'accessoires non autorisés d'autres fabricants peut entraîner une garantie par téléphone et affectera également l'utilisation normale des téléphones mobiles. Assurez-vous d'utiliser le câble d'arrachage.

## **Service d'entretien**

- Les pièces du téléphone mobile, de la batterie et du chargeur ne conviennent pas. Commencez par votre téléphone pour envoyer le service de réparation approprié pour le service.

## **Radiation non ionisante**

- L'équipement radio doit être connecté à l'antenne via des câbles non rayonnants, tels qu'un câble coaxial. Vous ne pouvez utiliser l'antenne spécialement conçue pour le téléphone portable. L'utilisation d'antennes non autorisées, de modifications ou d'ajouts non autorisés peut endommager le téléphone ou violer les dispositions pertinentes, ce qui entraîne une réduction des performances ou parce que le niveau de rayonnement ne répond pas à la norme.

## Utilisation efficace

- Respectez les dispositions suivantes pour obtenir les meilleures performances avec une consommation minimale d'énergie: en communication, vous devez couvrir l'antenne intégrée, sinon cela peut affecter la qualité du téléphone et diriger le téléphone vers le niveau de sortie normal, raccourcir l'heure de la batterie et le temps de veille.

## Énergie radiofréquence

- Votre téléphone portable possède une station de radio et un récepteur à faible puissance. Une fois qu'il démarre, il recevra et envoie périodiquement un signal radio. Le système réseau vérifie la puissance transmise du téléphone portable.

## 2. Votre RP-301

















## External View Detailed:

No.	Note de clé	Description de la fonction
1	Touche gauche	Appuyez ici pour accéder au menu principal en mode veille, pour les fonctions qui fonctionnent ou pour confirmer les fonctions.
2	Touche droite	Appuyez sur ce bouton dans le menu pour revenir à la page précédente et annuler.
3	Touche d'appel	Entrez tous les enregistrements d'appels en appuyant sur cette touche; Entrez le numéro de téléphone sur l'interface de veille, il sonne en appuyant sur cette touche.
4	End Key	Appuyez longuement pour allumer ou éteindre ce téléphone. Mettre fin à un appel ou rejeter un appel. Retourner en mode veille.

No.	Note de clé	Description de la fonction
5/6	*/# et clé numérique	<p>Principalement utilisé pour composer en mode veille et entrer le chiffre et le dessin en mode publication.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous avez une numérotation abrégée, appuyez sur 2-9 pendant une longue période, vous pouvez composer rapidement.</li> <li>• Si vous avez réglé la touche de numérotation abrégée, appuyez longuement sur 1 pour entrer dans la boîte vocale.</li> <li>• En mode veille, appuyez deux fois sur la touche * et entrez “+” pour utiliser le téléphone international.</li> <li>• En mode veille, le transfert entre le contexte actuel et le mode de gradation peut être effectué en appuyant sur # pendant une longue période; Le paramètre de la méthode d'entrée peut être l'interface d'édition activée.</li> </ul>
7/8	Touche de volume	Appuyez sur pour régler le volume du téléphone.
9	Casque	Casque
10	LED	Lampe de poche
11	USB	USB

No.	Note de clé	Description de la fonction
12	Haut-parleur	Lampe de poche
13	Chercheur	Chercheur
14	Touche "ok"	Touche de confirmation

## RP-301 icônes

	Les faisceaux verticaux montrent la puissance du signal
	Le téléphone est verrouillé
	La musique joue
	Réveil réglé
	Casque
	Connecté au réseau
	Nouvel appel manqué
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Sonnerie
	Mode réunion
	Nouveau message multimédia
	Appel entrant
	Bluetooth
	Batterie

## **Instructions pour utiliser le chargeur:**

Branchez le câble du chargeur dans le téléphone portable. Lorsque l'icône de la batterie clignote, il apparaît que la charge du téléphone mobile est terminée.

## **3. Préparez-vous à l'utiliser**

### **3.1 Installation de la carte SIM**

La carte SIM contient vos informations personnelles, votre numéro de téléphone, votre NIP (code d'identification personnel), PIN2, PUK (Code de déverrouillage PIN), PUK2 (code de déverrouillage PIN2) et les informations du répertoire téléphonique international (IMSI) et les détails des messages courts, etc. .

Abaissez la carte SIM du métal avec le côté imprimé, insérez-la doucement dans la fente de la carte et fermez-la; Vous devez d'abord éteindre le téléphone, ouvrir l'arrière du téléphone, puis retirer la carte SIM.

Ouvrez le hayon pour retirer la batterie, insérez la carte SIM dans la fente de la carte SIM. Veuillez utiliser la carte SIM avec précaution, en raison de la friction, la carte SIM peut être endommagée. Faites attention au téléphone mobile et à ses accessoires, tels que les petites pièces. Gardez-les hors de la portée des enfants.

### **3.2 Installation d'une carte mémoire**

La carte mémoire est interne au téléphone. Si le téléphone est connecté à l'ordinateur via USB, le transfert de fichiers de données de l'ordinateur vers le téléphone mobile peut être enregistré dans la carte T-FLASH.

Méthode d'installation: éteignez le téléphone, ouvrez le dos et l'autre alimentation externe, rallumez le téléphone pour trouver l'emplacement de la carte mémoire. Placez la carte mémoire vers le bas, insérez-la doucement dans la fente de la carte et fermez-la; Vous devez d'abord éteindre le téléphone, ouvrir l'arrière du téléphone, puis retirer la carte mémoire. Remarque: en raison du fait que la mémoire du téléphone est inférieure, vous devez utiliser la fonction de stockage pour enregistrer les fichiers sur la carte mémoire, de sorte que vous ne modifiez pas l'utilisation de votre téléphone.

### **3.3 Utilisation USB**

Ce téléphone mobile prend en charge le port USB1.0. Vous pouvez connecter le téléphone à l'ordinateur via un câble USB pour copier des fichiers \ et / ou d'autres modifications. Vous pouvez également rechercher les images \ enregistrements sonores \ vidéo, etc. Via l'ordinateur stocké sur le téléphone. Utilisation du câble USB: Placez un côté du câble USB sur l'interface USB sur le PC et connectez l'autre côté à l'interface "USB / Chargeur" sur le côté gauche du téléphone pour sélectionner "Dispositif de stockage".

### **3.4 Mot de passe pour la sécurité**

Votre téléphone mobile et votre carte SIM ont une variété de mots de passe. Ces mots de passe peuvent empêcher l'utilisation non autorisée de votre téléphone portable et de vos cartes SIM. Si vous demandez l'un des codes ci-dessous, entrez le code correct et appuyez sur la touche OK. Si l'entrée est incorrecte, appuyez sur la touche "Effacer" pour supprimer l'entrée incorrecte et entrez le numéro correct. Vous pouvez utiliser le menu "Paramètres -> Paramètres de sécurité -> Modifier le mot de passe" pour changer le NIP, le PIN2 et le mot de passe du téléphone.



## ■ **Mot de passe**

Le mot de passe du téléphone vous aide à protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée. Le mot de passe du téléphone est généralement fourni par le fabricant sur le téléphone. Le mot de passe préconfiguré du fabricant est “1234”. Si le téléphone portable est verrouillé, entrez le mot de passe du téléphone au démarrage

## ■ **Code PIN**

PIN (Code d'identification personnel, 4-8digits) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le NIP est fourni avec la carte SIM. Si vous démarrez la fonction de vérification du code PIN, vous devez entrer le code PIN de chaque démarrage. Si vous entrez un code PIN incorrect trois fois de suite, la carte SIM est verrouillée, la méthode de déverrouillage est la suivante:

- Débranchez la carte SIM de l'invite de l'écran pour entrer le code PUK correct.
- Entrez le nouveau code PIN et appuyez sur la touche “OK”.
- Pour réintroduire le nouveau code PIN, entrez le nouveau code PIN et appuyez sur la touche “OK”.
- Le code PUK est correct, déverrouille la carte SIM et le NIP est réinitialisé.

**Remarque:** Si vous entrez le mauvais code PIN trois fois, la carte SIM se verrouille et vous devez utiliser le PUK pour déverrouiller. Le code PUK est généralement stocké dans les administrateurs réseau.

### ■ Code PUK

Entrez le code PUK (Personal Unlock Code) pour déverrouiller le code PIN. Le code PUK est fourni avec le fabricant avec la carte SIM. Si vous ne le faites pas, contactez votre opérateur de réseau. Si vous entrez un mauvais PUK dix fois de suite, la carte SIM sera invalide. Contactez votre opérateur réseau pour une nouvelle carte.

### ■ Code PIN2

Le code PIN2 (4-8 chiffres) possède une carte SIM. Entrez “Frais d’appel” et “Numérotation fixe”, contactez votre opérateur réseau pour vérifier que votre carte SIM prend en charge ces fonctionnalités. Si un code PIN incorrect a été entré trois fois, le code PIN2 est automatiquement verrouillé. Vous devez entrer le code PUK2 correct pour déverrouiller le code PIN2. La méthode de déverrouillage est la suivante:

- Parcourez pour entrer le code PUK2 correct.
- Entrez le nouveau code PIN2 et appuyez sur “OK”.
- Entrez de nouveau le nouveau code PIN2, entrez le nouveau code PIN2 et appuyez sur la touche “OK”.

### ■ Code PUK2

Le code PUK2 (déverrouillage du code PIN, 8 chiffres) permet de débloquent le code PIN2 verrouillé. Le code PUK2 est fourni avec le fabricant avec la carte SIM. Si vous entrez un mauvais PUK dix fois de suite, vous ne pouvez pas utiliser le code PIN2. Contactez votre opérateur réseau pour une nouvelle carte.

### ■ **Mot de passe interdit**

Vous utilisez le mot de passe interdit lorsque vous démarrez l'appel. Lorsque vous demandez cette fonction réseau, le mot de passe de l'opérateur réseau peut être obtenu.

### **3.5 Connectez-vous au réseau**

Une fois la carte SIM et le téléphone mobile déverrouillés, le téléphone mobile recherche automatiquement le réseau disponible. Après avoir recherché le réseau, le téléphone passe en mode veille. Vous pouvez appeler et vous pouvez également effectuer l'opération suivante:

- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour ouvrir le menu principal.
- Appuyez sur la touche programmable de droite pour accéder à un répertoire.
- Appuyez sur la touche Appel pour ouvrir la liste des appels.

Remarque: si l'écran nécessite uniquement un «appel d'urgence», vous ne pouvez effectuer que des appels d'urgence

### **3.6 Chargez la batterie**

- Indicateur de charge de la batterie: votre téléphone peut vérifier et afficher les informations de la batterie.
- Vous verrez des icônes normales de votre batterie dans le coin supérieur droit de l'écran.
- Lorsque la batterie est faible, l'affichage indique "faible puissance". Si vous choisissez la tonalité d'avertissement dans n'importe quel mode de mode scène, le signal d'avertissement d'alarme peut encore sonner.
- Lorsque la batterie est en cours de chargement, l'animation de chargement s'affiche. Remarque: L'heure d'attente et le temps d'appel actuels concernent l'utilisation des téléphones mobiles et de l'environnement de réseau local, de la carte SIM et des paramètres réels.

- Chargeur de voyage: le chargeur de voyage peut charger la batterie par téléphone. Lorsque vous chargez la batterie, insérez la batterie dans le téléphone:

1. Connectez le chargeur et l'adaptateur de fente à la gauche du téléphone.

2. Branchez le chargeur dans la prise de courant appropriée.

- Pendant la charge, les valeurs de grille de la quantité électrique dans l'icône de la batterie sont changées en état jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.

- Après la charge, l'icône de la batterie s'arrête.

### **3.7 sur / hors téléphone**

- Appuyer longuement sur la touche Fin, allumer le téléphone. L'écran affiche l'animation de démarrage.

- Si le téléphone demande à entrer le mot de passe du téléphone, entrez le mot de passe et appuyez sur la touche programmable "OK". Le mot de passe du téléphone est préréglé à 1234.

- Si le téléphone demande un NIP, entrez le NIP et appuyez sur la touche programmable "OK". Nouveau compte Carte SIM, le NIP est fourni par l'opérateur du réseau.

- Entrez l'écran de veille, le téléphone portable recherche le réseau, lorsque le réseau est trouvé, la date et l'heure actuelles s'affichent à l'écran. Vous pouvez maintenant appeler ou répondre à l'appel.

- Appuyez longuement sur la touche Fin pour éteindre le téléphone.

### **3.8 Casque**

Lorsque vous insérez le casque dans la fente du casque, il entre automatiquement dans le mode casque, le casque joue le rôle de l'écouteur et du microphone.

## 4. Fonction de base

### 4.1 Appeler un appel

Dans l'écran de veille, appuyez sur les touches numériques directement, tapez l'indicatif régional et le numéro de téléphone, appuyez sur l'icône d'accès à distance ou appuyez sur le bouton d'appel pour appeler. Appuyez sur la touche Fin pour terminer l'appel.

- Appel international: appuyez deux fois sur la touche \*, entrez le signe "+". Entrez le code de pays, le code de pays et le numéro de téléphone, appuyez sur le bouton d'appel.
- Appel téléphonique: après avoir entré le numéro d'échange, appuyez sur la touche \* trois ou quatre fois, p ou w, l'entrée "p" ou "w" apparaît, puis entrez le numéro de poste et appuyez sur la touche d'appel.
- Corrigez les erreurs de frappe: appuyez sur la touche programmable de droite pour supprimer le dernier caractère sur l'écran. Pour effacer toutes les entrées, appuyez sur la touche programmable de droite ou appuyez sur la touche de fin immédiatement.
- Appel d'un répertoire: appuyez sur la touche programmable de droite pour ouvrir le répertoire dans l'écran de veille,
- Numéro d'entrée et le bouton d'appel, le téléphone mobile compose automatiquement le numéro correspondant.
- Répétez le dernier numéro: dans l'écran de veille, appuyez sur le bouton d'appel pour afficher la liste des appels. Le téléphone affiche le numéro composé, appuyez sur ou vers le bas pour sélectionner le numéro d'appel et appuyez sur la touche d'appel.
- Numérotation abrégée Appels téléphoniques: Modifiez le numéro abrégé dans la liste abrégée «Répertoire téléphonique -> Réglages de la liste téléphonique -> Numéro abrégé» et confirmez que l'état est réglé sur «ON».

## 4.2 Régler le volume

Pendant un appel, appuyez sur la touche + et - à gauche pour régler le volume de la sonnerie.

## 4.3 Répondre à l'appel entrant

- Appuyez sur le bouton d'appel ou sur la touche programmable de gauche pour répondre. Lorsque l'appel est “shock”, il dit que votre téléphone est l'appel.
- Appuyez sur la touche Fin pour mettre fin à l'appel.
- Appuyez sur la touche Fin immédiatement pour rejeter un appel entrant.

Remarque: Si l'identification de l'appelant est disponible, le numéro de l'appelant sera affiché (si un appelant a été enregistré dans le téléphone mobile, le nom de l'appelant et le numéro de téléphone s'affichent). Si l'identification de l'appelant n'est pas disponible, le numéro de la cloche sera affiché. En utilisant votre menu ou votre annuaire téléphonique, vous pouvez également répondre à un appel.

## 4.4 Processus d'appel

Pendant un appel, vous pouvez cliquer sur le menu des options pour accéder au mode veille, à l'appel final, au nouvel appel, au menu principal, au téléphone vidéo, à l'enregistrement sonore, à la musique de fond, aux fréquences multiples à double tonalité et à d'autres fonctions. Voir le chapitre suivant “menu”.

- Réservation: réservez l'appel en cours dans la communication téléphonique et maintenez l'appel en cours, maintenant les deux parties ne peuvent pas entendre la voix des contreparties.

Si le réseau prend en charge la rétention des appels, vous pouvez lancer une autre conversation pendant la communication par téléphone:

A:

1> Numéro d'entrée directe ou appuyez sur la touche programmable de gauche pour trouver le numéro dans le répertoire ou appuyez sur la touche programmable de gauche pour composer un nouvel appel et entrez le numéro de la touche, appuyez sur la molette pour obtenir le deuxième appel.

2> Le premier appel est automatiquement effectué.

B:

1> Appuyez sur la touche programmable sur la gauche pour ouvrir le silence et conserver l'appel en cours.

2> Démarrez une autre conversation.

Une fois qu'il a été ramassé, il y a une liste d'attente, une autre est en attente; Vous pouvez convertir l'état de deux conversations.

- Fin d'un seul appel: fin de l'appel en cours.
- Nouvelle conversation: crée une nouvelle conversation.
- Répertoire téléphonique: affiche le répertoire lors de la numérotation.
- Enregistrements d'appel: affiche les enregistrements d'appel lors de la numérotation.
- Message: Afficher ou envoyer un message lors de l'appel.
- Enregistrement sonore: enregistrer pendant l'appel.
- Mute: appuyez sur la touche programmable de droite pour ouvrir ou fermer cette fonction. Cette fonction peut être désactivée ou connectée au microphone du téléphone mobile et à l'autre microphone. La fonction "Mute" ne peut pas être entendue de l'autre côté.
- Fréquences multiples à double tonalité: ouvrez cette fonction, le téléphone effectuera un signal numérique pendant le processus d'appel.

- Haut-parleur: appuyez sur la touche Retour pour ouvrir ou fermer la fonction. Une fois cette fonction activée, elle sera convertie en appel externe d'un haut-parleur.

## **5. Menu principal**

Veillez lire attentivement les consignes suivantes pour mieux comprendre les fonctionnalités.

### **5.1 Centre d'appels**

#### **5.1.1 Enregistrements d'appels**

- Appel manqué
- Vous pouvez afficher les 40 derniers appels manqués. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour procéder comme suit:
  - Afficher: Afficher les détails du numéro de téléphone.
  - Appel: Appelez le numéro de téléphone.
  - Envoyer des messages: envoyer un SMS ou un MMS au numéro de téléphone.
  - Enregistrer dans le répertoire: enregistrez le numéro de téléphone dans l'annuaire téléphonique.
  - Ajouter à la liste noire: Ajoutez le numéro de téléphone à la liste noire.
  - Modifier avant d'appeler: Modifiez le numéro de téléphone avant d'appeler.
  - Supprimer: Supprimez le numéro de téléphone.
- Appel enregistré
- Vous pouvez afficher les 40 derniers appels composés. Vous pouvez afficher, appeler, envoyer des messages, ajouter à la liste noire, modifier pour appeler, enregistrer dans l'annuaire téléphonique, modifier avant d'appeler et de supprimer. Comme "appel manqué".
- Appel reçu



- Vous pouvez afficher les 40 derniers appels reçus. Vous pouvez afficher, appeler, envoyer des messages, ajouter à la liste noire, modifier pour appeler, enregistrer dans l'annuaire téléphonique, modifier avant d'appeler et de supprimer. Comme "appel manqué".
  - Supprimer les enregistrements d'appels
  - Supprimez l'appel rappelé, l'appel manqué et les appels reçus, ou supprimez tous les enregistrements d'appel.
  - Durée de l'appel
  - Enregistrement de votre dernier appel, appels composés, réception de l'heure d'appel et réinitialisation SIM1 / SIM2 pour tous les temps.
  - Appelez les factures
  - Dernier coût d'appel de SIM1 / SIM2: laissez les dernières accusations d'appel.
  - Toutes les charges d'appel de SIM1 / SIM2: enregistrez toutes les charges d'appel.
  - Réinitialiser la valeur d'appel SIM1 / SIM2: Restaurer les coûts d'appel.
  - Limites de coûts SIM1 / SIM2: définissez le coût maximum.
  - Prix et tarifs de SIM1 / SIM2: Définissez les prix et les tarifs.
- Remarque:** Vous devez contacter votre opérateur mobile pour obtenir le code PIN2 afin que vous puissiez utiliser la fonction correspondante.
- Compteur de messages
  - Vous pouvez recevoir les messages envoyés et reçus du montant de SIM1 / SIM2. Appuyez sur la touche programmable gauche pour réinitialiser la remise à zéro
- ## 5.1.2 Configuration de l'appel
- ### 5.1.2.1 Configuration de l'appel de la carte SIM1
- Appel en attente

- Démarrer: Démarrez la fonction d'appel en attente, vous dans la communication lorsque quelqu'un vous appelle, l'autre partie peut encore entrer. Le réseau vous donne une alarme et affiche un autre appel sur l'écran.
- Fermer: si vous avez annulé la fonction d'appel en attente, vous avez défini un appel, si un autre vous appelle que l'autre partie ne peut pas se connecter.
- Recherche: Utilisé pour rechercher l'état actuel du réseau.
- Transfert d'appel

Cette fonction vous permet de transférer l'appel entrant vers un autre téléphone que vous avez spécifié. Dans les paramètres d'appel, sélectionnez le transfert d'appel, appuyez sur la touche programmable "OK" pour accéder à cette fonction.

- Transfert de tous les appels vocaux: cette fonction a été utilisée pour transférer tous les appels vocaux.
- Transfert lorsque vous ne pouvez pas vous connecter: Entrez l'appel entrant lorsque vous éteignez ou débranchez le téléphone.
- Transfert s'il n'y a pas de réponse: Entrez l'appel entrant si vous n'avez pas de réponse.
- En mode occupé: lorsque le téléphone est en communication, vous devez transférer l'appel entrant.
- Transférer tous les appels de données: Appuyer les opérateurs de réseau pour transférer tous les appels de données.
- Annuler le transfert: cette fonction permet d'annuler la fonction de transfert.
- Restriction d'appel: cette fonction vous permet de restreindre les appels. Lors de la configuration de cette fonction, d'abord le mot de passe de contrainte de réseau fourni par l'opérateur de réseau est requis. Si le mot de passe est incorrect, demandez le message d'erreur.

Après avoir sélectionné les options requises, sélectionnez en continu ou fermez, le téléphone mobile est requis pour entrer le mot de passe d'interdiction, et le téléphone mobile sera en contact avec le réseau. Après une pause, le réseau répondra et informera les résultats commerciaux.

- Limitation de numérotation
- Tous les appels: lorsque le début est limité par cet élément, tous les téléphones ne peuvent pas être numérotés.
- Appels vocaux internationaux: lorsque le point de départ est restreint par cet élément, seuls les appels internationaux ne peuvent pas être composés.
- Les connexions d'appel internationaux excluent les appels d'appel internes: lorsque le point de départ est restreint par cet élément, seul le téléphone local peut être composé à l'étranger ou l'appel peut être appelé dans ce pays (dans le pays où se trouve le fournisseur du réseau).
- Restriction d'appel entrant
- Tous les appels vocaux: lorsque le début est restreint par cet élément, tous les appels entrants ne peuvent pas être reçus.
- Appels vocaux en service d'itinérance: lorsque ce point est restreint et lorsque vous utilisez le téléphone dans la zone d'itinérance à l'extérieur de la zone de service mineur, tous les appels entrants ne peuvent pas être reçus.
- Démarrer: commencez par entrer le mot de passe d'interdiction.
- Fermer: vous permet d'annuler cette fonction de restriction.
- Requête: Utilisé pour demander l'état actuel de certaines fonctions de restriction au réseau.

- Annuler la restriction:
- Annuler la restriction d'appel. Bien que la restriction soit suspendue, le mot de passe de contrainte de réseau fourni par l'opérateur de réseau est également requis.
- Modification du mot de passe
- Cette fonction permet de modifier le mot de passe d'interdiction. Lors de la modification, il est obligatoire d'entrer le mot de passe du mot de passe d'origine

Remarque: certains paramètres nécessitent un support réseau.

Réglage de la barrière d'appel de manière efficace via le réseau local et la carte SIM pour ouvrir cette fonctionnalité.

- Commutation de ligne
- Il peut être lié à la ligne 1 ou à la ligne 2, et c'est la ligne 1 sous le statut par défaut.

**Remarque:** si la ligne 2 est sélectionnée, elle est pertinente pour l'opérateur réseau ou l'appel peut être sélectionné.

### 5.1.2.2 Paramètres d'appel de carte SIM2

- Les réglages d'appel SIM2 se réfèrent aux paramètres d'appel SIM1.

### 5.1.2.3 Paramètres avancés

- Liste noire: vous pouvez ouvrir ou fermer la liste noire et définir la liste noire.

- Répétition automatique: ouvrez et fermez Répétition automatique, démarrez ou fermez Répétition automatique. Si vous sélectionnez le démarrage, composez le numéro lorsque la contrepartie ne répond pas, le téléphone peut composer automatiquement le numéro après une certaine période. Le temps maximum pour la répétition automatique est 10 fois. Pendant cette période, l'utilisateur ne peut pas appeler d'autres téléphones. Si une répétition automatique est requise, appuyez sur le code d'annulation.
- Temps de conversation pour l'appel: cette fonctionnalité peut demander à l'utilisateur. Les types rapides que vous pouvez utiliser pour la sélection sont proches, simples ou cycliques. Tout en étant tellement fermé, il n'y aura pas de tonalité rapide; Une fois défini, il est nécessaire d'entrer le délai d'intervention spécifique dans la plage de 1 ~ 3000 (s). Comme cette fois-ci est atteint, le téléphone mobile peut se connecter automatiquement une fois; Lorsqu'il est défini comme un cycle, une valeur numérique doit être sélectionnée dans la plage de 30 ~ 60 (s).
- L'heure est automatiquement restreinte: une fois qu'elle est ouverte et réglée, elle sonne automatiquement lorsque l'heure atteint la limite de temps définie pendant l'appel.
- Pour rejeter et envoyer du texte: Désélectionnez l'appel et envoyez SMS pour informer ou annuler les autres fonctions.
- Mode de réponse: vous pouvez définir chaque touche pour répondre ou répondre automatiquement via le mode casque.

## **5.2 Annuaire téléphonique**

### **5.2.1 Rechercher**

Recherche rapide: Vous pouvez entrer le nom ou le numéro de téléphone et d'autres informations connexes pour trouver rapidement les contacts dans l'annuaire téléphonique. Appuyez sur la touche # dans l'interface du répertoire pour changer la méthode de saisie. Appuyez sur la touche programmable de gauche, sélectionnez "Rechercher", le répertoire pour trouver tous les enregistrements qui répondent aux exigences du répertoire. Appuyez sur le haut ou le bas pour faire défiler les enregistrements, appuyez sur le bouton pour appeler.

### **5.2.2 Ajouter un nouveau contact**

Ajoutez un nouvel enregistrement de répertoire téléphonique qui peut être sélectionné pour ajouter à la carte SIM ou au téléphone mobile, et l'opération spécifique est la suivante: Vous sélectionnez "Ajouter un numéro" dans le menu de la liste téléphonique et vous vous rappellerez "à la carte SIM" ou "à ce téléphone". Sélectionnez "sur la carte SIM". Une fois qu'il est confirmé, il y aura un enregistrement qui peut définir le nom et le numéro de téléphone du contact. Appuyez sur la touche programmable de gauche ou sur le bouton OK pour confirmer le stockage de l'enregistrement. Appuyez sur la touche programmable de droite pour annuler l'enregistrement. Sélectionnez «à ce téléphone» et il y aura un enregistrement qui peut être défini et le nom, le numéro de téléphone et la sonnerie du contact. Une fois l'entrée terminée, appuyez sur la touche programmable de gauche ou sur le bouton OK pour enregistrer l'enregistrement. Appuyez sur la touche programmable de droite pour annuler l'enregistrement.

### **5.2.3 Options du contact**

Appuyez sur la touche programmable de gauche en contact avec le répertoire téléphonique, entrez les contacts, sélectionnez,

envoyez des messages, appelez, modifiez, supprimez, copiez, déménagez, envoyez une carte de nom, ajoutez une liste noire, marquez plusieurs groupes d'appels à venir, etc.

- **Afficher:** Afficher les coordonnées.
- **Envoyer un message:** Envoyer le SMS ou le MMS au contact sélectionné.
- **Appel:** Appelez le contact sélectionné.
- **Modifier:** éditer le contact sélectionné.
- **Supprimer:** Supprimez le contact sélectionné.
- **Copier:** Copiez l'enregistrement sur le téléphone, la carte SIM1, la carte SIM2 et les fichiers.
- **Déplacer:** passe de la carte SIM au téléphone portable et du téléphone mobile à la carte SIM.
- **Envoyer une carte de visite:** Ce numéro est envoyé par SMS, MMS, courrier électronique ou Bluetooth.
- **Ajouter à la liste noire:** Ajoutez le contact à la liste noire.
- **Multi-balises:** prenez plusieurs contacts de l'annuaire téléphonique et envoyez des messages, envoyez des cartes d'affaires, sauvegardez les contacts, supprimez les étiquettes, étiquetez tous les contacts, annulez toutes les étiquettes et d'autres actions.
- **Groupes appelants:** ajoutez le contact au groupe.

#### **5.2.4 Réglages de la liste téléphonique**

- **Position d'économie préférée:** l'emplacement enregistré du contact affiché dans le répertoire téléphonique; Carte SIM1, carte SIM2, téléphone mobile et pouvant être sélectionnée pour le stockage.
- **Numérotation abrégée:** Marche / Arrêt. Lorsque cette fonction est configurée pour ouvrir, un numéro de numérotation abrégée au total de huit groupes peut être réglé (la touche de numéro correspondante 2 ~ la touche 9). En mode veille, appuyez sur la touche numérique correspondante pendant une longue période. Vous pouvez appeler le numéro de téléphone correspondant.

- Mon numéro: Ajoutez mon numéro.
- Autres numéros: peut définir ce numéro de téléphone et le numéro de téléphone fixe (le numéro fixe fixe a le code PIN2 ou le numéro fixe doit être pris en charge, l'opérateur local doit être consulté) et le numéro de service.
- Etat du stockage: affiche le répertoire du répertoire et le répertoire du répertoire et enregistrez le numéro de contact.
- Copier le contact: Vous pouvez copier l'annuaire téléphonique de SIM1 \ SIM2 vers le téléphone ou du téléphone vers SIM1 \ SIM2.
- Déplacez le contact: vous pouvez déplacer le répertoire de SIM1 / SIM2 vers le téléphone ou du téléphone vers SIM1 \ SIM2.
- Supprimez tous les contacts: vous pouvez supprimer tous les contacts dans l'annuaire téléphonique et la carte SIM.
- Contact de sauvegarde: réservez tous les contacts dans l'annuaire téléphonique.
- Restaurer le contact: Restaurez le contact de sauvegarde sur le téléphone et enregistrez le contact.

Après avoir démarré et effectué une recherche sur le réseau, nous vous dirigeons vers l'annuaire téléphonique; S'il montre «traitement», il s'agit de l'initialisation de ce répertoire, et les utilisateurs peuvent se référer plus tard.

### 5.3 Gestion des fichiers

La fonction de fichier fournit la fonction de fichier dans le téléphone portable et la carte en T. Entrez la gestion des fichiers et affichez la liste actuelle du périphérique de stockage. L'interface de liste peut formater le téléphone et la carte T, et toutes les données dans le périphérique de stockage seront supprimées après le format.



- Appuyez sur OK pour accéder au dossier sélectionné.
- Appuyez sur la touche programmable de gauche pour accéder aux options. Vous pouvez contrôler le fichier spécifié comme suit:
  - Vérifier (jouer): vérifier ou lire le fichier spécifié et il existe des modifications pour différents types de documents.
  - Informations sur l'image: Entrez le nom du fichier, la date, la taille, la largeur et la hauteur de l'image pour le fichier spécifié.
  - Modifier: éditez l'image.
  - Envoyer: Envoyer le fichier via MMS, Email et Bluetooth.
  - Utilisé comme: Le fichier peut être sélectionné pour le fond d'écran, l'économiseur d'écran ou l'image d'appel.
  - Nouveau dossier: Créez un nouveau dossier dans le dossier spécifié.
  - Renommer: Renommez le fichier spécifié.
  - Supprimer: Supprimez le fichier spécifié.
  - Trier: Trier les fichiers en mémoire et ils seront affichés sur la route après leur tri; Les méthodes facultatives dépendent du nom, du type, de l'heure et de la taille.
  - Multi-tags: prenez plusieurs des fichiers sélectionnés dans la gestion des fichiers et copiez, déménagez, envoyez via Bluetooth, supprimez les étiquettes, annulez les étiquettes et annulez toutes les étiquettes et autres modifications.
  - Copier: Copiez le fichier spécifié dans la position spécifiée. Appuyez sur le "retour" pour annuler cette commande. Si l'espace restant n'est pas suffisant pour compléter l'opération de copie, le téléphone mobile fournit des informations rapides.
  - Déplacer: Déplace le fichier spécifié sur la position spécifiée.
  - Supprimez tous les fichiers: supprimez tous les fichiers dans le fichier spécifié.
  - Détails: affiche la date et la taille du fichier spécifié

## 5.4 Organisateur

### 5.4.1 Calculatrice

- Le calculateur correspond à des fonctions de calcul simples telles que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.
  - Entrez le premier numéro: Entrez le premier numéro lorsque l'écran "0" apparaît.
  - Opérateur d'entrée: appuyez sur les touches +, -, \*, / et symbole.
  - Entrez le deuxième numéro.
  - Résultats: appuyez sur le bouton OK, l'affichage indique les résultats du calcul.
  - Continuez avec le calcul: si vous souhaitez utiliser les résultats de calcul existants, vous pouvez entrer l'opérateur et entrer le troisième numéro à calculer.
  - Appuyez sur la touche programmable de gauche: sélectionnez M +, M, MR, MC et =.
- Supprimer selon le mode d'entrée existant. Si vous avez déjà obtenu le résultat, retirez "0" sur l'écran. Lorsque l'opérande ou l'opérateur est entré, supprimez uniquement l'opérande ou l'opérateur actuel.
- Quitter: appuyez sur la touche programmable droite "retour" pour quitter.

### 5.4.2 Calendrier

- Afficher le calendrier de janvier 1970 à décembre 2030 (grégorien et lunaire), indiquer la date de l'événement de mémo. Vous pouvez modifier et afficher l'événement de note de date spécifié. Sélectionnez Calendrier, appuyez sur la touche programmable de gauche, les fonctions ci-dessous:
- Affichage: affiche la date actuelle.
- Afficher tout: Afficher tous les événements.

- Ajouter un événement: ajoutez le nouvel événement.
- Supprimer: Supprimez un événement et tout le temps.
- Passez à une date spécifique: passez à une date spécifique pour afficher ou modifier l'événement de note.
- Passez à aujourd'hui: lorsque vous visualisez l'autre date du calendrier, vous pouvez choisir cette fonction pour retourner la date de réglage.
- Affichage Semaine / Mois: Afficher le calendrier par semaine ou par mois.
- Lune: ouvrez ou fermez la vue du calendrier.

### 5.4.3 Chronomètre

- Vous pouvez utiliser votre téléphone pour un simple enregistrement du chronomètre, avec une précision de 0.01 secondes. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour démarrer la minuterie, puis appuyez sur la touche programmable de gauche pour arrêter la synchronisation. Il existe un chronomètre général et un chronomètre multidimensionnel.
- Chronomètre général: temps et synchronisation par cercle, respectivement, qui peut enregistrer l'enregistrement.
- Le chronomètre multidimensionnel: Temporisation séparément en appuyant sur les touches fléchées Haut, Bas, Gauche et Droite. Il peut être réinitialisé en appuyant sur le bouton droit après son arrêt.

### 5.4.4 Ebook

- L'Ebook contient tous les dossiers Ebook de type TXT depuis la carte mémoire, l'écran de format Ebook et le nombre de lignes ci-dessous, appuyez sur OK pour ouvrir. Via le menu Options, vous pouvez compléter les fonctions suivantes: ouvrir Ebook, paramètres système, message, supprimer, supprimer tout, trier, aider, etc.
- Ouvrez Ebook: ouvrez l'Ebook spécifié.

- Configuration du système: vous pouvez définir la taille de la police Ebook, le mode de la page de volume, la vitesse de la page de défilement, choisir l'emplacement de stockage.
- Informations: affiche le nom, la taille et le format de l'Ebook actuellement sélectionné.
- Supprimer: Supprimez l'Ebook actuel sélectionné.
- Supprimer tout: Supprimez tous les ebooks.
- Trier: Trier les fichiers par nom, type, heure et taille.
- Aide: utilisez les directives d'utilisation rapide d'Ebook.
- Entrez l'interface de lecture Ebook, appuyez sur la touche programmable de gauche pour utiliser les opérations suivantes:
  - Entrez l'interface de lecture Ebook, appuyez sur la touche programmable de gauche pour contrôler les opérations suivantes:
    - Ignorer une ligne: Entrez le nombre de lignes que vous souhaitez lire.
    - Ajouter un signet: Marquer la position de lecture actuelle la prochaine fois que vous pouvez entrer Mes favoris pour continuer à lire.
    - Entrez le signet: Entrez le signet Ebook.
    - Supprimez le signet: Supprimez le signet actuel.
    - Ouvrir / fermer la page de numérotation automatique: ouvrez ou fermez la fonction de défilement automatique de l'Ebook.
    - Fermer: fermez l'Ebook actuel.

### 5.4.5 Tâche

Vous pouvez créer une tâche.

- Si une nouvelle tâche a été créée, appuyez sur les touches de navigation et de navigation pour sélectionner l'élément que vous souhaitez définir; Appuyez sur les boutons gauche et droit de la navigation ou utilisez le clavier numérique pour changer et appuyez sur la touche OK pour enregistrer le réglage.

- Les options d'interface de la liste de tâches vous permettent de visualiser, supprimer, supprimer, supprimer, supprimer, sauter à la date spécifiée, afficher les tâches inachevées, envoyer la planification, enregistrer dans un fichier et d'autres opérations.
- Afficher: affiche la tâche en cours.
- Ajouter: Ajouter une nouvelle tâche.
- Modifier: modifiez la tâche en cours.
- Supprimez les tâches exécutées: supprimez les tâches exécutées.
- Supprimer tout: supprime toutes les tâches.
- Passez à la date spécifiée: passez à la date spécifiée pour afficher ou modifier le travail.
- Afficher une tâche inachevée: voir la tâche actuelle non terminée.
- Horaire d'expédition: Vous pouvez choisir l'horaire actuel via SMS, MMS, Email ou Bluetooth.
- Enregistrer en tant que fichier: vous pouvez enregistrer le calendrier actuel en tant que fichier sur le téléphone ou la carte mémoire.

#### **5.4.6 Réveil**

- Ce téléphone offre cinq alarmes pour l'utilisateur à utiliser, les utilisateurs peuvent définir selon leurs propres besoins. Si l'alarme ne s'ouvre pas, l'écran n'a pas d'alarme mais l'écran apparaît après l'ouverture. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour entrer dans la fonction Définir alarme:
  - Appuyez sur gauche ou droite pour ouvrir ou fermer.
  - Réglez le réveil.
  - Sélectionnez le réveil désiré: une fois par jour, réglé quotidiennement, choisissez un jour ou quelques jours dans la semaine.
  - Bague d'alarme: vous pouvez choisir la sonnerie ou sélectionner des tonalités musicales dans le fichier.
  - Type d'invite: définissez sur "Vibration and Call, Ring Only, Vibrate Only".

- Appuyez sur “Terminer” pour compléter les paramètres.
- Remarque: Lorsqu’une sonnerie d’alarme sonne, si vous choisissez de dormir ou si vous ne trouvez aucune opération pour empêcher l’anneau, cette alarme sera réglée par défaut si l’utilisateur n’a pas entendu la sonnerie. 5 minutes plus tard, le réveil est appelé à nouveau. Aucune opération, l’alarme sera automatiquement fermée après 10ème sonneries.

### **5.4.7 Heure mondiale**

- Cette fonctionnalité peut afficher l’heure locale actuelle dans le monde entier.

### **5.4.8 Remarques**

- Vous pouvez ajouter une note et entrer les options suivantes en appuyant sur la touche programmable de gauche:
  - Vérifier: Vérifiez les informations actuellement fournies.
  - Modifier: éditez votre note sélectionnée en cours.
  - Créez une nouvelle note: Ajoutez une nouvelle note pour plus d’informations.
  - Multi-tags: étiquette qui peut être supprimée dans le lot.
  - Supprimer: Supprimez les informations actuellement spécifiées.

## **5.5 Message**

### **5.5.1 Création de messages**

Modifiez de nouveaux SMS ou MMS à envoyer. Vous pouvez cliquer sur “options” pour contrôler les fonctions suivantes:

- Envoyer à: Envoyer le SMS ou le MMS.
- Envoyer à: Envoyer le SMS ou le MMS.
- Modifier le destinataire: modifiez de nouveau le destinataire.
- Supprimer le récepteur: supprimez le destinataire sélectionné.
- Supprimez tous les récepteurs: retirez tous les récepteurs.

- Enregistrer: utilisez la carte SIM pour enregistrer en tant que brouillon.
- Ponctuation: Sélectionnez la ponctuation que vous souhaitez insérer.
- La méthode de saisie: Sélectionnez la méthode de saisie que vous souhaitez modifier.
- L'option de méthode de saisie: choisissez la méthode de saisie dans différentes langues.
- L'option à éditer: Sélectionnez pour marquer le texte, tout copier, coller tout ou coller, etc.
- Ajouter une image: Ajoutez l'image que vous souhaitez envoyer.
- Ajouter un son: Ajoutez le son que vous souhaitez envoyer.
- Ajouter un thème: Ajoutez un thème à l'information et convertissez-le dans un message multimédia.
- Options de la page: Ajoutez de nouvelles pages MMS, ajoutez une nouvelle page, puis ajoutez.
- Passez à MMS: passez à MMS ou SMS.
- Passez à MMS: passez à MMS ou SMS.
- Insérer des modèles de texte: vous pouvez insérer le modèle dans le message d'édition.
- Ajouter une pièce jointe: Ajoutez les documents qui sont enregistrés sur la carte mémoire ou le téléphone.
- Entrez le numéro de téléphone du contact: Entrez le numéro de téléphone du contact.
- Entrez le nom du contact: Entrez le nom du contact.
- Placez un signet: Ajoutez l'adresse du signet dans le service réseau.
- Enregistrer: Enregistrez SMS ou MMS dans la zone de conception.
- Détails: affiche le type d'informations, les pages, le nombre de destinataires et le nombre total de pages.

### 5.5.2 Boîte de réception

La boîte de réception d'informations du type de téléphone mobile stocke le message texte, MMS le reçoit dans la boîte aux lettres. Si le message est reçu, l'icône du message ne sera pas la même que l'icône d'information multimédia, de sorte que la catégorie d'informations puisse être directement distinguée. S'il y a des informations non lues, les informations non lues s'affichent. Si vous vérifiez les informations, l'état de l'information est changé en lecture et l'icône associée change à l'icône qui a été lue. Cliquez dans la liste des informations ou vérifiez les informations sur l'option de la touche gauche pour effectuer les actions suivantes:

Remarque: À l'écran, l'icône apparaît lorsque vous recevez un nouveau message. Si le message est plein, vous ne pouvez pas recevoir un nouveau message. Supprimez le message inutile.

- Afficher: Afficher le SMS.
- Réponse: Réponse via SMS.
- Appelez l'expéditeur: appelez l'expéditeur.
- Transfert: transfert du message.
- Supprimer: Supprimez le message.
- Supprimer tout: efface tout le texte dans la boîte de réception.
- Enregistrer dans le répertoire: enregistrez le numéro de téléphone dans le répertoire.
- Déplacer vers un dossier: Déplacez le message texte vers un dossier.
- Multi-balises: beaucoup d'informations peuvent être mises en surbrillance.
- Marqué comme non lu: les messages lus peuvent être marqués comme non lus et les messages non lus peuvent être lus comme étiquetés.



- Options avancées: en utilisant le numéro, en utilisant l'URL, en utilisant l'adresse e-mail, vous pouvez utiliser l'USSD et accéder au dossier.
- Modifier les options: Sélectionnez la mise en surbrillance du texte et copiez tout.

### **5.5.3 Boîte de concept**

- La boîte de conception enregistre les données qui ne sont pas encore prêtes à être envoyées, à modifier et à soumettre à nouveau. Pour des opérations spécifiques, consultez la boîte de réception.

### **5.5.4 Boîte d'envoi**

- Dans la boîte de sortie, les messages texte sont stockés et gérés et ne sont pas envoyés. Pour l'opération, consultez la boîte de réception.

### **5.5.5 Message envoyé**

- Le message envoyé contient les informations stockées. Pour l'opération, consultez la boîte de réception.

### **5.5.6 Dossier**

- Enregistrez les informations stockées. Pour une opération, reportez-vous à la Boîte de réception.

### **5.5.7 Message de radiodiffusion**

- Avec le service réseau, vous pouvez recevoir différents contenus d'un message texte, tels que les conditions météorologiques ou les informations routières.
- Mode de réception: Paramètres de message Activé ou Désactivé.
- Paramètres du canal: définissez le canal de diffusion.
- Langue: Sélectionnez la langue.
- Lire le message: lisez le message de diffusion. Appuyez sur et vers le bas pour afficher le message.

### 5.5.8 Sjablone

- Le téléphone a un modèle sms et un modèle MMS. Il y a 10 messages texte standard et 5 modèles MMS que les utilisateurs peuvent choisir, et vous pouvez utiliser des modèles pour créer de nouvelles informations.
- Entrez la liste des modèles de messages; Cliquez sur la touche programmable pour effectuer les actions suivantes:
  - Écrivez des informations: Placez directement dans la nouvelle interface pour éditer l'information pour l'envoyer.
  - Modifier: Modifiez le modèle sélectionné.
  - Supprimer: Supprimez le modèle sélectionné, et le blanc s'affiche après la suppression, ce qui peut être modifié à nouveau.
  - Entrez le modèle MMS, 1. Défini par l'utilisateur, vous pouvez afficher le modèle que l'utilisateur a défini, éditer et enregistrer. 2. La valeur par défaut, vous pouvez afficher ou utiliser les modèles MMS par défaut. Après avoir regardé les modèles MMS, appuyez sur la touche programmable de gauche pour effectuer les actions suivantes:
    - Afficher: Afficher les modèles MMS.
    - Utilisation: utilisez le modèle MMS sélectionné.
    - Enregistrer l'objet: Sélectionnez pour enregistrer le texte ou la photo.
    - Options avancées: choisissez d'utiliser des numéros, utilisez l'adresse e-mail, utilisez l'URL, utilisez les informations de l'expéditeur, utilisez le numéro du destinataire, utilisez le courrier électronique du destinataire.
    - Détails: Spécifie les informations To, Cc, Bcc, Receiver, Topic, Priority, Type, Equal, Size et Store.

### 5.5.9 Paramètres du message

- Carte SIM1 / carte SIM2: vous pouvez choisir en mode mode, quatre modes. Entrez le menu pour définir le numéro central du SMS, la durée du SMS, le formulaire d'expédition, le rapport de transmission, le mode de réponse, la sélection et la connexion du canal, la messagerie vocale et d'autres fonctions.
- Etat du stockage: vérifiez le pourcentage de SMS stockés dans la carte SIM et le téléphone. La capacité spécifique est basée sur le contenu du message, le téléphone et la carte SIM elle-même.
- Enregistrez le texte envoyé: ouvrez cette fonction, le message envoyé est automatiquement enregistré dans le message envoyé.
- MMS
- Compte de données: sélectionnez le fournisseur de services que vous devez connecter.
- Paramètres généraux:
  - Modifier les paramètres: vous pouvez définir l'heure de la page MMS, le mode de modification, le zoom arrière, les signatures automatiques et les signatures.
  - Paramètres d'expédition: vous pouvez envoyer le rapport d'expédition, lire le rapport, la priorité, envoyer, envoyer et gagner du temps.
  - Vous pouvez définir, filtrer, envoyer et signaler le réseau local, le réseau d'itinérance.
  - Position d'économie préférée: définissez le mode de stockage des messages. Vous pouvez enregistrer le MMS sur un téléphone ou une carte SIM.
  - Etat du stockage: vérifiez le niveau d'utilisation MMS dans le téléphone et la carte mémoire.

Après le lancement et la recherche sur le réseau, vous vous référez directement aux messages; Si le message

«fonction de message n'est pas disponible», il s'agit des messages initialisés, et les utilisateurs peuvent se référer plus tard.

## 5.6 Multimédia

### 5.6.1 Caméra

Utilisez l'application de l'appareil photo, vous pouvez tirer à tout moment et faire des caméras pour les personnes ou les événements. La photo est enregistrée dans l'album. Les images générées par la caméra sont au format JPG.

Astuce: JPG est un format de compression d'image standard, vous pouvez utiliser certains des visualiseurs d'images, éditeur d'images les plus couramment utilisés pour afficher les fichiers au format JPG. Les noms d'extension des fichiers sont JPG.

Remarque: respectez toutes les lois et règlements locaux sur la prise de photos. N'utilisez pas cette fonction de manière illégale.

Lorsque l'application de l'appareil photo est ouverte, vous pouvez voir la scène que vous souhaitez enregistrer sur l'écran. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour sélectionner "options", entrez le menu d'options:

- Album: parcourir les images (pour plus de détails, voir l'affichage multimédia).
- Réglages de l'appareil photo: vous pouvez régler l'obturateur, compenser l'exposition, le contraste, éviter le clignotement, la rigidité retardée, le déclenchement de la netteté.
- Paramètres d'image: vous pouvez définir le rapport d'aspect et la qualité.
- Balance des blancs: vous pouvez sélectionner l'automatique, le soleil, l'ampoule lumineuse, la lampe fluorescente, la lumière nua-geuse et la lumière blanche.
- Mode Scène: Vous pouvez sélectionner les paramètres de mode automatique, de fermeture ou de nuit.

- Paramètres d'effet: vous pouvez sélectionner une séquence normale, en niveaux de gris, en sépia, en sépia vert, en sépia bleu et en film négatif, etc.
- Stockage: stocke les images au téléphone ou sur la carte mémoire.
- Restaurer par défaut: vous permet de restaurer les paramètres par défaut de l'appareil photo.
- En plus de régler les paramètres de la caméra en options, vous pouvez également utiliser l'interface du chercheur:
  - Haut et Bas: vous permet d'ajuster la mise au point vidéo.
  - Touche gauche et droite: définissez les paramètres de compensation d'exposition EV.

### 5.6.2 Visionneuse d'images

- Appuyez sur la touche programmable vers la gauche pour ouvrir le menu:
  - Afficher: Afficher les images.
  - Informations sur l'image: affiche les détails de l'image.
  - Mode Parcourir: pour choisir de voir les images dans le style de liste ou le style matriciel.
  - Envoyer: pour envoyer les images via MMS, E-mail ou Bluetooth.
  - Utilisé comme: Les images peuvent être sélectionnées pour le fond d'écran, l'économiseur d'écran et la photo d'appel.
  - Renommer: Modifiez le nom de l'image.
  - Supprimer: Supprimez l'image.
  - Trier: Trier toutes les images par leur nom, type, heure, taille et etc.
  - Supprimer tout: supprimer toutes les images.
  - Stockage: sélectionnez cette option pour enregistrer la position de l'image.

### 5.6.3 VCR

- Entrez le magnétoscope, en mode de statut de caméra, appuyez sur le bouton OK pour démarrer l'appareil photo, avec la softkey droite pour arrêter. Appuyez à gauche sur la fonction caméscope, l'opération comme suit:
  - Passer à la caméra: passe en mode caméra.
  - Paramètres du caméscope: réglé sur la compensation d'exposition, le mode d'enregistrement nocturne et évite la vitesse de flicking.
  - Paramètres vidéo: définissez la qualité de la vidéo pour atteindre la limite de taille du fichier, limitez l'heure du fichier et le commutateur audio et enregistrement.
  - Qualité de la vidéo: les vidéos communes, meilleures, élevées et partagées peuvent être sélectionnées.
  - Taille de fichier limitée: illimitée, 95K, 195K, 295K peut être sélectionnée.
  - Temps de fichier restreint: illimité, 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes peuvent être sélectionnées.
  - Enregistrement et effet d'enregistrement: active ou désactive l'effet vidéo.
  - Balance des blancs: vous pouvez sélectionner l'automatique, le soleil, l'ampoule lumineuse, la lampe fluorescente, la lumière nua-geuse et la lumière blanche.
  - Paramètres d'effet: vous pouvez sélectionner une séquence normale, en niveaux de gris, en sépia, en sépia vert, en sépia bleu et en film négatif, etc.
  - Stockage: enregistre les vidéos sur le téléphone ou la carte mémoire.
  - Restaurer par défaut: Permet de réinitialiser les paramètres par défaut du caméscope.

- En plus de définir les paramètres vidéo dans les options, vous pouvez également utiliser l'interface du chercheur:
- Haut et Bas: vous permet d'ajuster la mise au point vidéo.
- Touche gauche et droite: définissez les paramètres de compensation d'exposition EV.

#### 5.6.4 Lecteur vidéo

▪ Le téléphone prend en charge les fichiers vidéo de 3GP, MP4 et AVI. Appuyez sur le bouton OK pour accéder à la liste des lecteurs vidéo. Dans ce mode, vous pouvez également:

Remarque: Les vidéos ne peuvent être dans le dossier "Vidéos" que pour générer un fichier dans le lecteur vidéo.

- Lecture: jouez le fichier vidéo spécifié.
- Envoyer: Envoyer le fichier via MMS, Email ou Bluetooth.
- Renommer: Modifiez le nom de la vidéo.
- Supprimer: Supprime la vidéo.
- Effacer tout: supprimer toutes les vidéos.
- Trier: Trier la vidéo comme nom, type, heure et taille.
- Stockage: sélectionnez pour enregistrer sur le téléphone ou la carte mémoire.
- Jouer à la vidéo:
  - Appuyez sur la touche latérale pour régler le volume, appuyez sur la touche gauche ou droite pour avancer et rembobiner rapidement, appuyez sur et bas pour basculer entre l'écran complet et le demi-écran, appuyez sur le bouton OK pour faire une pause .

#### 5.6.6 Lecteur de musique

- Dans la liste du lecteur de musique, appuyez sur \* et la touche # ou la touche latérale pour régler le volume, appuyez sur la touche gauche ou droite pour basculer la dernière ou la prochaine. Appuyez sur OK pour mettre en pause ou continuer.

Appuyez sur cette touche pour répéter les morceaux répétés, simples et toutes. Appuyez sur la touche pour ouvrir ou fermer le shuffle. Appuyez sur la touche programmable de gauche pour entrer dans la liste de lecture, cliquez sur “Options” pour effectuer les actions suivantes:

- **Jouer:** jouez la musique spécifiée.
- **Informations détaillées:** Pour afficher le nom du fichier, la chaîne sonore, la qualité du son et la taille du fichier et les horaires.
- **Mettre à jour la liste de lecture:** Mettre à jour la liste de lecture de la carte mémoire ou du téléphone. Lorsque la liste de génération automatique est activée, entrez la fonction.
- **Réglages:** vous pouvez sélectionner les paramètres de lecture.
- **Lecture:** vous pouvez choisir de sélectionner le lien préféré

### **5.6.8 Radio FM**

- Avant d'utiliser la radio FM, insérez d'abord le casque. Entrez l'interface radio, vous pouvez contrôler les fonctions suivantes: Allumez ou éteignez la radio, recherchez l'avance, recherche inversée, augmentez le volume, diminuez le volume, ajoutez le canal actuel à ma chaîne, lisez l'arrière-plan et le canal. Vous pouvez également sélectionner les options suivantes dans le menu des options:
  - **Liste des canaux:** ce téléphone dispose de 30 canaux pour le réglage, vous pouvez passer à votre chaîne préférée.
  - **Entrée manuelle:** Entrez la fréquence de canal spécifiée.
  - **Recherche automatique:** recherche automatiquement le canal radio par téléphone.
  - **Paramètres:**



- Contexte de lecture: vous pouvez configurer pour ouvrir ou fermer le jeu d'arrière-plan.
- Haut-parleur: vous pouvez ouvrir ou fermer le haut-parleur.
- Qualité sonore: une qualité sonore faible et élevée peut être sélectionnée.
- Emplacement de stockage: l'emplacement des fichiers audio peut être sélectionné dans un téléphone mobile ou une carte mémoire.
- Enregistrement: la diffusion FM est enregistrée après la sélection.
- Une liste de fichiers: une liste des fichiers d'enregistrement de la radio FM.

## **5.7 Service réseau**

### **5.7.1 Service Internet**

- Vous pouvez naviguer sur Internet en parcourant le Web sur le navigateur WAP. Pour plus d'informations, contactez le fournisseur de réseau le plus proche. Ouvrez le menu pour saisir les actions suivantes:
  - Page d'accueil: Le site Web par défaut d'Internet.
  - Ajouter aux favoris: enregistrez le site Web fréquemment utilisé.
  - Recherchez ou entrez le site Web: Entrez le site Web que vous souhaitez visiter, cliquez sur OK pour accéder au site.
  - Les pages Web ont été demandées la dernière fois: les pages Web ont été jouées pour la dernière fois.
  - L'historique des pages Web: l'enregistrement des pages Web sauvegardées après leur recherche.
  - Les pages Web enregistrées: les pages Web sauvegardées par les options avancées lors de la recherche.
  - Réglage

- Page d'accueil: sélectionnez la page d'accueil par défaut et la page définie par l'utilisateur comme page d'accueil.
- Compte de données: sélectionnez le fournisseur de services que vous devez connecter et visualisez les paramètres du réseau.
- Options de recherche: vous pouvez supprimer votre cache Web en ligne, vos cookies et vos données d'authentification dans ce menu.
- Préférences: le temps d'attente et l'affichage peuvent être définis et le cache et les cookies peuvent être ouverts ou fermés.
- Paramètres de sécurité: le certificat approuvé peut être vérifié.
- Navigation des paramètres de reprise: Une fois cette opération sélectionnée, les paramètres du navigateur sont rétablis dans les paramètres d'usine. Réseau local sans fil.

## 5.7.2 WLAN

- Ouvrez le WLAN du téléphone mobile. Dans un environnement de réseau sans fil, le téléphone mobile recherchera automatiquement des réseaux sans fil proches. Après le succès de la connexion, vous pouvez accéder à Internet via le réseau sans fil, ce qui peut apporter plus de confort et de plaisir dans votre vie et votre travail. Après avoir recherché et trouvé le réseau sans fil, vous pouvez lier, ajouter, modifier, supprimer, modifier, définir des points d'accès, désactiver l'état du réseau sans fil, l'état du réseau sans fil, le mode d'économie d'énergie, la mise à jour et d'autres modifications.

## 5.8 Mode Scène

### 5.8.1 Mode par défaut

- Démarrer: Démarrez le mode par défaut.
- Paramètres personnels: vous pouvez configurer le type d'appel, le type d'alarme, l'appel entrant, l'appel vidéo, le volume de la sonnerie, l'anneau de message, le volume du message, le son de la touche, l'anneau de démarrage, l'anneau d'arrêt et l'invite du système.
- Type d'avertissement: Vous pouvez choisir parmi les anneaux, les vibrations, les vibrations et l'anneau, les anneaux de vibration que.
- Type de sonnerie: Appel, Crescendo et Ring une fois.
- Appel entrant: le système offre 10 types de sonneries pour votre sélection et une sonnerie personnalisée.
- Volume d'appel: le volume de l'anneau envoyé, il a 1 à 7 niveaux.
- Message: le système propose 10 types de sonneries.
- Volume de la sonnerie: réglez le volume des sonneries du message, il dispose de 1 à 7 niveaux.
- Son de la touche: Vous pouvez choisir la touche et la tonalité comme son de la touche.
- Volume Volume: Réglez le volume de la touche, elle a de 1 à 7 niveaux.
- Sonnerie de Marche / Arrêt: Le système peut fournir 10 types de sonneries, et il existe une option muette.
- Invite système: active ou désactive l'invite système.
- Réinitialisation: Une fois la réinitialisation sélectionnée, le mode scène rétablit la valeur initiale.

### 5.8.2 Mode muet

- Mode muet: tous muets après le démarrage.

### 5.8.3 Mode de réunion

- Mode de mesure: se référer à "Mode par défaut".

## 5.8.4 Mode extérieur

- Mode extérieur: voir “Mode par défaut”.

## 5.8.5 Mon mode

- Mon mode: voir “Mode standard”.

**Remarque:** configurez votre téléphone en tant que mode rencontre ou muting dans des lieux publics silencieux. Appuyez longuement sur la touche “#” pour réinitialiser le mode et le mode muet par défaut.

## 5.9 Paramètres

### 5.9.1 Réglage du mode

- L'utilisateur peut se référer à l'utilisation de la carte SIM pour définir l'opération correspondante. Cette fonction peut être sélectionnée dans le mode d'insertion de carte double.
- Ouvrez deux modes: ouvrez deux cartes SIM à la fois.
- Carte SIM1 uniquement: ouvrir la carte SIM1 uniquement.
- Carte SIM2 uniquement: ouvrez la carte SIM2 uniquement.

**Remarque:** Si l'utilisateur entre dans la carte SIM1 uniquement, la barre affiche uniquement la carte SIM1.

### 5.9.2 Réglage du téléphone

#### 5.9.2.1 Heure et date

- Mettre en place la ville locale: vous pouvez configurer 78 villes du monde entier.
- Heure et date: Régler l'heure, la date et l'heure d'été. Appuyez sur les touches fléchées pour déplacer le curseur pour terminer l'opération.
- Définir la taille: vous pouvez régler l'heure en format 12 heures ou 24 heures. Disposition chronologique et date de séparation.

- Temps de mise à jour en fonction du fuseau horaire: ouvrez ou fermez cette fonction.

### **5.9.2.2 Mise sous / hors tension**

- Allumer / éteindre
- Il existe quatre groupes de fonctions temporelles. Vous pouvez régler l'heure pour allumer et éteindre automatiquement. Avant d'utiliser la fonction de mise en marche / arrêt, vous devez d'abord définir son état pour l'ouvrir. Ensuite, activez ou désactivez l'option, réglez l'heure.

### **5.9.2.3 Langue**

- Affichez le menu de langue pour votre sélection. Vous pouvez choisir l'anglais ou le chinois simplifié. La langue sélectionnée, le menu et l'information rapide changent en conséquence.

### **5.9.2.4 Méthode d'entrée préférée**

- Méthode de saisie préférée: Choisissez la méthode de saisie par défaut comme méthode de saisie par défaut.

### **5.9.2.5 Affichage du menu en veille**

- Vue en mode veille
- Fond d'écran: le système offre 1 image par défaut. Vous pouvez personnaliser l'image de la carte mémoire.
- Protection de l'écran: après l'ouverture, vous pouvez utiliser les captures d'écran fournies par le système ou les images de la carte mémoire sélectionnée sur une carte mémoire définie par l'utilisateur.
- Boot Animation: le système offre 1 animation de démarrage et 1 image par défaut, l'utilisateur peut personnaliser l'animation de démarrage.
- Arrêt d'animation: le système offre 1 animation de démarrage et 1 image par défaut, l'utilisateur peut désactiver la personnalisation de l'animation.

- Afficher la date et l'heure: cliquez ou fermez si l'affichage de la date et de l'heure est en mode veille.

#### **5.9.2.6 Clé dédiée**

- Touche dédiée: utilisée pour définir certains raccourcis vocaux pour les fonctions courantes.

#### **5.9.2.7 Mettre à jour automatiquement l'heure**

- Le téléphone peut actualiser l'heure automatiquement. Remarque: cette fonctionnalité nécessite l'assistance de l'opérateur.

#### **5.9.2.8 Mode vol**

- Mode normal: si votre téléphone est en mode vol, cette option passe en mode normal.
- Mode vol: Dans ce mode, le téléphone n'a pas de signal, vous ne pouvez pas appeler et recevoir et envoyer un message.

#### **5.9.2.9 Autres paramètres**

- Rétroéclairage LCD: vous pouvez sélectionner la luminosité et l'heure du rétro-éclairage de l'écran LCD.

#### **5.9.3 Réglage du réseau**

Contactez votre opérateur réseau pour obtenir les services réseau ci-dessous.

- Vous pouvez configurer le mode réseau de la carte SIM, le mode priorité et le mode de priorité de transfert GPRS.

#### **5.9.4 Paramètre de sécurité**

Cette fonctionnalité garantit une utilisation sûre des téléphones mobiles et des paramètres connexes.

- Configuration de sécurité carte SIM1 / carte SIM2
- Verrouillage PIN: demande pour entrer le code PIN. Vous devez entrer le NIP lorsque le téléphone démarre à chaque fois, sinon vous ne pouvez pas utiliser une carte SIM. Si un mauvais PIN a été entré trois fois, entrez le code PUK pour le déverrouiller. Le code PUK permet d'ouvrir et d'examiner le code PIN verrouillé.

Si le PUK est fourni ou manqué, contactez votre opérateur de réseau.

- **Changer le mot de passe:** Changer le code PIN, PIN2 et le mot de passe du téléphone.
- **Paramètre de sécurité du téléphone**
- **Avec cette fonction, le téléphone peut être verrouillé ou déverrouillé.** Entrez un mot de passe pour activer ou désactiver le verrouillage du téléphone. Lorsque le téléphone est verrouillé et si vous remplacez une carte SIM, vous devrez entrer le mot de passe du téléphone au démarrage. Le mot de passe du téléphone est de 4 à 8 chiffres.
- **Changer le mot de passe:** modifiez le mot de passe pour le verrouillage du téléphone.
- **Verrouillage du clavier**

La fonction est utilisée pour verrouiller le fonctionnement du clavier du téléphone cellulaire pour appuyer accidentellement sur certaines touches du clavier sans utiliser le téléphone portable. Réglez l'heure pour verrouiller automatiquement le clavier: Arrêt, 5 secondes, 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, et verrouille automatiquement le clavier dans l'heure programmée sans appuyer sur la touche. Lors du déverrouillage, appuyez sur n'importe quelle touche et suivez les instructions à l'écran pour le déverrouiller.

- **Gestion des certificats**

Cette fonction permet de visualiser le certificat d'autorisation et de comprendre l'utilisation des certificats et de noter que le certificat en lecture seule ne peut pas être supprimé.

## 5.9.5 Connectivité

### 5.9.5.1 Bluetooth

- Vous pouvez activer la fonction Bluetooth dans ce menu, y compris le démarrage Bluetooth, la recherche de périphériques mains libres, mon périphérique, le périphérique de connexion, les paramètres, mon Bluetooth. Démarrez Bluetooth, vous pouvez transférer les fichiers sur Bluetooth couplé. Et il peut être couplé avec un casque Bluetooth pour appeler.
- Activer Bluetooth: vous pouvez choisir si vous “activez” ou “fermez” Bluetooth comme question.
- Ce téléphone peut être recherché: sélectionnez cette fonction, d’autres périphériques Bluetooth ne peuvent pas rechercher votre Bluetooth.
- Mon appareil: utilisé pour rechercher un nouvel appareil ou une vue de liste de périphériques réussie.
- Trouver un appareil mains libres: trouvez un appareil mains libres avec fonction Bluetooth.
- Mon nom Bluetooth: affiche le nom Bluetooth de ce téléphone et vous pouvez également modifier le nom Bluetooth de votre téléphone.
- Options avancées:
  - Pavé numérique: définissez l’espace sonore à enregistrer en tant que téléphone ou appareil mains libres Bluetooth.
  - Emplacement de stockage: sélectionnez l’emplacement du stockage que le fichier Bluetooth transfère sur le téléphone ou la carte mémoire.
- Droits partagés: deux types à choisir: accès gratuit et lecture seule.
- Mon adresse: affiche l’adresse Bluetooth de ce téléphone.



### **5.9.5.2 Gestion des connexions**

- Gestion de la connexion: visualisez les périphériques connectés et vérifiez les informations détaillées de l'appareil connecté et déconnectez-les.

### **5.9.5.3 Connectez les données à la carte SIM**

- Connectez la carte SIM de données: sélectionnez la carte SIM1 ou la carte SIM2 comme connexion réseau.

### **5.9.5.4 Compte de données**

- Sélectionnez le compte de données correspondant en fonction de vos services de réseau de connexion requis. Vous pouvez modifier, ajouter, supprimer et modifier le compte par défaut.

### **5.9.5.5 Partage de réseaux**

- Hotspot WLAN
- Commutateur: ouvrez ou fermez le point d'accès WLAN.
- Auto Arrêt: Ouverture ou Sortie Automatique.
- SSID: vous pouvez modifier manuellement.
- Mode sans échec: peut être configuré pour ouvrir le mode et WPA2 PSK.
- Mot de passe: Changez le mot de passe.
- Compte de données: affiche le compte de données du téléphone.
- Informations de connexion: affiche l'utilisation actuelle de la carte SIM, les points de connexion des paquets et le nombre de connexions.
- Aide: Introduction et instructions de fonctionnement pour le partage de réseau.

### **5.9.5.6 Service de données**

- Service de données: ouvrez ou fermez le service Data.

### **5.9.6 Réinitialiser les paramètres d'usine**

- Cette fonction réinitialiserait certaines parties des fonctions en configuration usine. Le mot de passe par défaut est 1234.

## 6. Méthode d'entrée

Ce téléphone mobile offre un cas de langue du système de cas en anglais et une méthode d'entrée numérique. Vous pouvez les utiliser lors de la modification du répertoire téléphonique, de la messagerie texte, de la gestion des fichiers.

## 7. Pièce jointe

Annexe 1: Effectuez l'enquête simple suivante avant de contacter le service après-vente. Peut-être que vous risquez d'éviter le temps et les coûts de maintenance inutiles.

Problèmes et solutions généraux

Problèmes courants	Relations et solutions
Impossible de commencer	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez que la batterie est vide.</li><li>2. Vérifiez que la batterie est correctement insérée</li></ol>
Erreur de carte SIM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La surface métallique de la carte SIM est sale, utilisez un chiffon propre pour polir le point de contact de la carte SIM en métal.</li><li>2. Réinstallez la carte SIM.</li><li>3. La carte SIM est endommagée, remplacez la carte SIM.</li></ol>
Mauvais signal	Vérifiez l'indicateur de puissance du signal de l'écran, 5 bars indiquent un signal fort, moins de 2 bars indiquent un signal faible.

Impossible d'appeler	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vous pouvez cacher votre numéro de téléphone, mais votre opérateur de réseau ne fournit pas le service.</li> <li>2. L'environnement environnant peut avoir un signal d'interférence fort</li> <li>3. Vous pouvez activer la fonction d'appelant.</li> <li>4. Vous pouvez activer line2, mais votre opérateur de réseau ne fournit pas le service.</li> </ol>
Impossible de charger	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La batterie peut être surchargée, elle doit connecter le chargeur au chargeur après un certain temps</li> <li>2. La performance de la batterie est pire.</li> </ol>
Impossible de trouver un réseau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le signal est faible ou autour des interférences radio.</li> <li>2. La carte SIM est invalide, contactez votre opérateur réseau.</li> </ol>
Impossible de naviguer au menu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Votre carte SIM peut ne pas prendre en charge le service</li> <li>2. Les paramètres GPRS ont été modifiés.</li> </ol>

## Terminologie

SMS	Short Message Service
EMS	Enhanced Message Service
SIM	Subscriber Identity Module
GSM	Global System for Mobile Communication
PIN	Personal Identity Number
PUK	PIN Unblocking Key
IMEI	International Mobile Equipment Identity

### Déclaration des auteurs

Syco a l'interprétation finale de ce manuel.

Syco se réserve le droit de modifier les spécifications techniques du produit sans préavis. Syco se réserve le droit de modifier le contenu de ce manuel sans préavis. Sans le consentement écrit préalable de Syco, il est strictement interdit de copier, utiliser, publier, publier, publier du contenu dans ce manuel sous quelque forme que ce soit. En tout état de cause, Syco rejette la responsabilité de la perte de données ou des revenus causés par les téléphones mobiles.