

# SYCO

## RP-301



NL

## HOOFDPROFIEL

Bedankt voor de aankoop van de RP-301 mobiele telefoon, serie Syco. Deze mobiele telefoon is schokbestendig, waterdicht en stofdicht. Deze speciale handleiding wordt gebruikt om de functies en eigenschappen van de Syco-telefoon te begrijpen.

Naast de gewone oproepfuncties biedt RP-301 u ook SMS, MMS, MP3-speler, videospeler, zaklamp, EBook, Bluetooth, WLAN, enzovoort. Het brengt u meer gemak en plezier voor uw werk en leven.

RP-301 biedt inclusief oplaadbare batterijen, ladingen en vele soorten speciale accessoires. De oplader kan gevaar veroorzaken, en dit zou de erkenning voor deze telefoon overtreden en de clausules garanderen.

Als een beschrijving in deze handleiding niet overeenstemt met uw mobiele telefoon, kunt u zichzelf onderwerpen aan de mobiele telefoon.

De fabrikant heeft de laatste interpretatie van deze handleiding. De fabrikant behoudt zich het recht voor technische voorschriften zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Het bedrijf behoudt zich het recht om de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De fabrikant behoudt zich het recht om de technische productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

# INHOUD

1.	Veiligheid en voorstelling	4
2.	Jouw RP-301	11
3.	Vorbereiden op gebruik	15
3.1	Installatie van de sim- kaart	15
3.2	Installatie van geheugenkaart	15
3.3	Gebruik van USB	16
3.4	Wachtwoord voor beveiliging	16
3.5	Verbinding maken met netwerwerk	19
3.6	Batterij opladen	19
3.7	Aan/uit	20
3.8	Hoofdtelefoon	20
4.	Basisfuncties	21
4.1	Bellen	21
4.2	Volume aanpassen	22
4.3	Inkomende oproep behandelen	22
4.4	Belprocedure	22
5.	Hoofdmenu	24
5.1	Call center	24
5.2	Telefoonboek	30
5.3	Bestandsbeheer	32
5.4	Organisator	34
5.5	Bericht	38
5.6	Multimedia	44
5.7	Netwerkdienst	49
5.8	Scènemodus	51
5.9	Instellingen	52
6.	Invoermethode	58
7.	Bijlage	58

# 1. Veiligheid en voorstelling

## Noodnummer

U kan het noodnummer vanuit elk land bellen, bel 112 (of een andere nooddienstoproep). U moet bevestigen dat de mobiele voeding is geopend. Voer het nooddienstnummer in (112 of andere nummers) en druk op het belsignaal om te bellen. Elk digitaal netwerk heeft 112 noodoproepdiensten. In Groot-Brittannië kunt u ook het 999 standby-noodnummer gebruiken, maar u moet een geldige SIM-kaart invoegen.

⚠ Opmerking: Vanwege de aard van het mobiele netwerk kan de noodoproep niet gegarandeerd worden.

## Persoonlijk

- Interferentie kan worden veroorzaakt door slechte afscherming van medische hulpmiddelen, zoals gehoorapparaten en hartpacemakers bij het gebruik van radiofrequente apparaten, waaronder mobiele telefoons. Raadpleeg de fabrikant van medische apparatuur of uw arts voordat u een mobiele telefoon gebruikt.
- Schakel de telefoon uit op plaatsen waar dit vereist is. Deze plaatsen omvatten ziekenhuizen en rusthuizen en andere medische instellingen. (Omdat deze voorzieningen gebruik kunnen maken van apparatuur die gevoelig is voor extern RF-signaal.)
- Als u persoonlijke medische hulpmiddelen gebruikt, raadpleeg dan de fabrikant van deze apparaten om te bevestigen dat ze voldoende beschermd zijn tegen het RF-signaal. U kunt uw arts ook de relevante informatie vragen.
- Gebruikers die aan hartziekten lijden, moeten bijzondere aandacht schenken aan de instelling van het beltoonvolume en de trillingsaanwijzingen.

- Op plaatsen met olieopslag, chemische fabrieken, die explosieve gassen hebben, of de plaats van explosief productieproces, moeten we aandacht besteden aan de beperkingen van de RP-apparaten. In de stand-by-stand start je mobiele telefoon het elektromagnetische signaal. Indien gewenst, moet u de telefoon uitzetten.
- Let op de verkeersveiligheid. Gebruik geen mobiele telefoons tijdens het rijden. En om te gebruiken, moet je je auto eerst parkeren.
- Als uw telefoon verloren of gestolen is, gelieve de telecommunicatiesector onmiddellijk op de hoogte te stellen om de SIM-kaart uit te schakelen. Het beschermt u tegen de economische verliezen waardoor anderen de oproep nemen.
- Wanneer u contact opneemt met de telecommunicatieafdeling of distributeur, moeten ze uw IMEI-nummer van uw telefoon weten. Het is gedrukt op het etiket aan de achterkant van de telefoon (of invoer “\* # 06 #” om het IMEI nummer te controleren). Gelieve het nummer te bewaren, voor de toekomstige behoeften.
- Om ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon niet misbruikt wordt, neem dan preventieve maatregelen, zoals: Stel de PIN-code of de persoonlijke beveiligingscode van de mobiele telefoon op, en wijzig tijdig wanneer anderen weten.
- Verwijder de batterij niet in de standby-modus, het zal leiden tot verlies van gebruikersgegevens.
- Wanneer u uw auto verlaat, leg de mobiele telefoon niet op een makkelijk zichtbare plaats. Het is beter om het mee te nemen of het in de kofferbak te plaatsen.
- Laat de kinderen niet met een mobiele telefoon, oplader of batterij spelen

## Mobiele telefoon

Deze Mobiele telefoon bevat geavanceerde elektronische schakelingen, magneten en batterijen, er moet met zorg worden omgegaan. In het bijzonder moet u aandacht besteden aan de volgende punten:

Jouw mobiele telefoon beschikt over elektronische velden. Plaats het niet vlakbij magnetische opslagmedia, zoals een computer schijf.

- Het gebruik van een mobiele telefoon in de buurt van een TV, telefoon, radio, persoonlijke computers en andere elektrische uitrustingen kunnen interferentie veroorzaken, waardoor de prestaties van de telefoon worden beïnvloed.
- Houd altijd de mobiele telefoon en de accessoires uit contact met vloeistof of in een vochtige omgeving.
- Gebruik de mobiele telefoon niet als de temperatuur te hoog of te laag is.
- Plaats de mobiele telefoon niet in de buurt of in de aansteker van de sigaret.
- Krabbel niet op de mobiele telefoon.
- Zet geen dingen in de diafoon.
- Laat de mobiele telefoon niet vallen of een grof worpgedrag hebben.
- Gelieve de mobiele telefoon en de computer schijven, creditcards, reiskaarten of andere magnetische objecten niet samen te zetten. Anders kan de informatie die op de schijf of de creditcard is opgeslagen, door de mobiele telefoon worden beïnvloed.

1. Plaats de mobiele telefoon of de batterij niet bij meer dan 60 ° C, zoals een auto dashboard, vensterbank of direct zonlicht van glasruiten, enz. Probeer de mobiele telefoon of een ander onderdeel niet te demonteren.
2. Alleen een vochtige of anti-statische doek gebruiken om de mobiele telefoon schoon te maken. Gebruik geen droog doek met statische elektriciteit om de telefoon schoon te maken. Gebruik geen chemische reagentia of schuurreiniger, anders kan het de omhuizing beschadigen.
3. De hoofdtelefoon kan warm zijn tijdens het normale gebruik, en de telefoon kan warm zijn bij het opladen.
4. Vergeet niet te recyclen, de kartonnen verpakking van deze mobiele telefoon is goed geschikt voor recycling.
5. Zorg ervoor dat u de mobiele telefoon niet lang zonder batterij of met een lege batterij achterlaat, anders kunnen sommige gegevens verloren gaan.
6. De mobiele telefoon bevat een aantal metallische stoffen, waardoor dit allergische verschijnselen kan veroorzaken, het hangt af van uw lichaam en gezondheid.
7. Als u de trillingsfunctie inschakelt, houd dan de mobiele telefoon weg van de warmtebron (zoals radiator).
8. Probeer om het aanraakscherm te vermijden. Gebruik geen gewone pen of andere scherpe objecten om op het aanraakscherm te schrijven.

## Batterij

1. Zorg dat er geen kortsluiting plaatsvindt, het zal de batterij beschadigen en warmte genereren, en kan brand veroorzaken.
2. Het is verboden om de batterij in brand te zetten, om een explosie te veroorzaken. Gebruikte batterijen dienen teruggestuurd te worden aan de leverancier, of in de aangewezen inzamel punten te plaatsen, doe het niet in het huishoudelijk afval.
3. Gebruik alsjeblieft geen metalen voorwerpen (zoals munten of sleutelringen) om contact op te nemen met het eindpunt van de batterij en kortsluiting te maken.
4. Verwijder de telefoonbatterij niet in de opstartstatus.
5. Plaats de telefoonbatterij niet in de mond, want na het slikken kan de elektrolyt tot vergiftiging leiden.
6. De interne componenten van de mobiele telefoon batterij kunnen alleen vervangen worden door een professionele onderhoudstechnicus. Als u een verkeerd type batterij gebruikt, kan dit leiden tot explosie. Zorg ervoor dat u de gebruikte batterijen behandelt volgens de instructies van de fabrikant.
7. Gebruik van een batterij of oplader die niet van de fabrikant komt kan leiden tot een mogelijk gevaar en kan schade veroorzaken aan de telefoon.

**Opmerking:** als de batterij beschadigd is, moet u aanraking met de binnenkant voorkomen. Als het in contact komt met de huid, gebruik dan veel water om te wassen. In de nodige omstandigheden moet u medische hulp zoeken.



## Onderweg

- Zorg altijd voor de veiligheid van de auto. Richt u alstublieft op rijden.
- Gelieve te voldoen aan alle eisen van de lokale verkeersveiligheidsvoorschriften.
- Voordat u belt, dient u aandacht te besteden aan het lokale rechtssysteem voor de mobiele draadloze telefoon met behulp van en aandacht besteden aan het gebruik.
- Stop de auto volgens de vereisten van de rijomstandigheden en bel dan of ontvang de oproep.
- Het is verboden om op snelwegbarrière te stoppen om te bellen, tenzij in noodgevallen.
- Airbag inflatie heeft sterke kracht opgewekt, gelieve de draadloze communicatieapparatuur niet te installeren of te plaatsen boven de airbag of het gebied dat de airbag lancering kan raken.
- Als de draadloze communicatieapparatuur onbeweeglijk is geïnstalleerd, dan zal de airbag inflatie ernstig beschadigen.
- Zet alsjeblieft uw mobiele telefoon uit bij het tanken, dezelfde situatie geldt voor verbod op het gebruik van een tweerichtingsradio. Neem alsjeblieft geen gevaarlijk materiaal dat ontvlambaar is, explosief met de mobiele telefoon samen of met de hand, kan brandwonden veroorzaken.
- Het elektronische systeem van de auto, zoals vergrendeld remmen, snelheidsbesturing en brandstofinjectiesystemen, hebben over het algemeen geen effect op de radiogolven. De fabrikanten van dergelijke apparatuur zullen vertellen of deze apparaten een goede schildfunctie hebben. Als u vermoedt dat radiogolven ervoor zorgen dat de auto is afgebroken, kunt u contact opnemen met uw dealer. Niet opstarten zonder gekwalificeerde professionele installateurcontroles.

## **Op het vliegtuig**

- Schakel de telefoon uit als u in het vliegtuig of vlakbij het vliegtuig bent. Het is onwettig om een mobiele telefoon in het vliegtuig te gebruiken, het kan mobiele telefoonnetwerken verstoren.
- In een noodsituatie, moet volgens de veiligheidsvoorschriften en de toestemming van de bemanning toestemming hebben om de telefoon te gebruiken.

## **Overig apparatuur van de fabrikant**

- Gebruik van onbevoegde apparatuur, kabels of accessoires van andere fabrikanten kan leiden tot fouten in de garantie van de telefoon, en het zal ook van invloed zijn op het normale gebruik van de mobiele telefoons. Zorg ervoor dat u de rantskabel gebruikt.

## **Onderhoudsdienst**

- Onderdelen van de mobiele telefoon, batterij en oplader zijn niet door de gebruiker te bedienen. Begeef u met uw telefoon naar aangewezen reparatie faciliteit voor ondersteuning te sturen.

## **Niet iconische straling**

- Radioapparatuur moet via de niet-stralende kabels, zoals een coaxiale kabel, op de antenne worden aangesloten. U kunt alleen de antenne gebruiken die speciaal voor de mobiele telefoon is ontworpen. Gebruik van onbevoegde antennes, ongeautoriseerde wijzigingen of toevoegingen kan de telefoon beschadigen of in strijd zijn met de relevante bepalingen, wat resulteert in verminderde prestaties of omdat het stralingsniveau niet aan de standaard voldoet.

## Effectief gebruik

- Let op de volgende bepalingen om de beste prestaties te behalen met een minimum stroomverbruik: In de communicatie moet u de ingebouwde antenne niet bedekken, anders kan het de kwaliteit van de telefoon beïnvloeden en leidt de telefoon naar het normale niveau van output, verkort de batterijstijd en de standby-tijd.

## Radio Frequentie energie

- Uw mobiele telefoon heeft een low power radiozender en ontvanger. Zodra deze opstart, zal het periodiek een radiosignaal ontvangen en verzenden. Het netwerksysteem controleert de overgedragen kracht van de mobiele telefoon.

## 2. Jouw RP-301


















## Gedetailleerde externe weergave

Nr.	Toetsen	Functie omschrijving
1	Linker toets	Druk hier om naar het hoofd-menu te gaan in de stand-bymodus, voor functies die werkzaam zijn of om functies te bevestigen.
2	Rechter toets	Druk op deze toets in het menu om terug te keren naar de vorige pagina en te annuleren.
3	Oproeptoets	Voer alle oproeprecords in door op deze toets te drukken; voer het telefoonnummer in op de standby-interface, het belt terwijl u op deze toets drukt.
4	Rode toets	Lang indrukken om deze telefoon in of uit te schakelen. Een oproep beëindigen of een oproep geweigerd. Ga terug naar de standby-stand.

Nr.	Toetsen	Functie omschrijving
5/6	*/# en nummertoeets	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voornamelijk gebruikt voor het kiezen in de standby-modus en het invoeren van het cijfer en teken in de uitgave modus.</li> <li>• Als u snelkeuze hebt ingesteld, druk lang op 2-9, kunt u snel kiezen.</li> <li>• Als u snelkeuzetoets hebt ingesteld, druk lang 1 om de voicemail in te voeren.</li> <li>• Druk in de standby-modus tweemaal op de toets * en voer de “+” in als u de internationale telefoon wilt gebruiken.</li> <li>• In de standby-modus kan de overdracht tussen de huidige contextuele modus en de dempermodus worden uitgevoerd door lang op # te drukken; de instelling van de invoermethode kan de bewerkingsinterface zijn ingeschakeld.</li> </ul>
7/8	Volumetoets	Indrukken om het telefoonvolume aan te passen
9	Hoofdtelefoon input	Hoofdtelefoon input
10	LED	Zaklamp
11	USB poort	USB poort

Nr.	Toetsen	Functie omschrijving
12	Luidspreker	Luidspreker
13	Zoeker	Zoeker
14	OK- toets	Bevestigingstoets

## RP-301 Iconen

	Verticale balken geven de signaalsterkte weer
	Telefoon is vergrendeld
	Muziek speelt
	Alarmklok ingesteld
	Hoofdtelefoon
	Geconnecteerd met netwerk
	Nieuwe gemiste oproep
	Nieuwe SMS
	Nieuwe MMS
	Rington
	Meeting Mode
	Nieuw multimedia bericht
	Inkomende oproep
	Bluetooth
	Batterij

## **Instructies voor het gebruik van de oplader:**

Steek de kabel van de laadkabel in de mobiele telefoon. Wanneer het batterijpictogram knippert, blijkt dat het opladen van de mobiele telefoon is voltooid.

## **3. Voorbereiden voor gebruik**

### **3.1 SIM- kaart installeren**

De SIM-kaart bevat uw persoonlijke gegevens, uw telefoonnummer, PIN (persoonlijke identificatiecode), PIN2, PUK (PIN-ontgrendelcode), PUK2 (PIN2-ontgrendelcode) en het IMSI- nummer (International Mobile Subscriber Identity) telefoonboekgegevens en korte berichtgegevens, enz.

Zet het SIM-kaartmetaal met de bedrukte zijde naar beneden, steek het voorzichtig in de kaartleuf en bevestig het; U moet de telefoon eerst uitzetten, de achterkant van de telefoon openen en vervolgens de SIM-kaart verwijderen.

Open de achterklep om de batterij te verwijderen, plaats de SIM-kaart in de SIM-kaartsleuf. Gebruik de Sim- kaart alstublieft voorzichtig, door wrijving kan de sim- kaart beschadigd worden.

Let op de mobiele telefoon en zijn accessoires, zoals kleine onderdelen. Bewaar ze buiten het gebruik van kinderen.

### **3.2 Geheugenkaart installeren**

De geheugenkaart bevindt zich intern de telefoon. Als de telefoon via USB aan de computer is aangesloten, kan de overdracht van de gegevensbestanden van de computer naar de mobiele telefoon in de T-FLASH-kaart worden opgeslagen.

Installatie methode: zet de telefoon uit, open de achterkant en de andere externe voeding, draai de telefoon naar achteren om de plaats van de geheugenkaart te vinden. Leg het geheugenkaartje met de onderzijde naar beneden, steek het voorzichtig in de kaartleuf en bevestig het; U moet de telefoon eerst uitzetten, de achterkant van de telefoon openen en vervolgens de geheugenkaart verwijderen.

**Opmerking:** als gevolg van het feit dat het telefoongeheugen minder is, moet u de opslagfunctie gebruiken om bestanden op de geheugenkaart op te slaan, zodat u het gebruik van uw telefoon niet beïnvloedt.

### **3.3 USB- gebruik**

Deze mobiele telefoon ondersteunt USB 1.0-poort. U kunt de telefoon via de USB-kabel op de computer aansluiten om bestanden \ en / of andere bewerkingen te kopiëren. U kunt ook de foto's \ opgenomen bestanden \ video doorzoeken, enz. Via de computer die op de telefoon is opgeslagen. USB-kabel gebruiken: Plaats de ene kant van de USB-kabel op de USB-interface op de pc en sluit de andere zijde aan op de "USB / Laad-interface" links van de telefoon om "Opslagapparaat" te selecteren.

### **3.4 Wachtwoord voor beveiliging**

Uw mobiele telefoon en SIM-kaart heeft een verscheidenheid aan wachtwoorden. Deze wachtwoorden kunnen voorkomen dat ongeoorloofd gebruik van uw mobiele telefoon en SIM-kaarten wordt voorkomen. Als u een van de onderstaande codes aanvraagt, dient u de juiste code in te voeren en op de OK-toets te drukken. Als de invoer fout is, druk dan op de "verwijder" toets om de onjuiste invoer te verwijderen en voer dan het juiste nummer in. U kunt menu gebruiken "Instellingen -> Beveiligingsinstellingen -> Wachtwoord wijzigen" om PIN-code, PIN2-code en Telefoonwachtwoord te wijzigen.



## ▪ **Wachtwoord**

Het telefoonwachtwoord helpt u om de telefoon te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. Het telefoonwachtwoord wordt meestal door de fabrikant aan de telefoon verstrekt. Het voorverstelde telefoonwachtwoord van de fabrikant is “1234”. Als de mobiele telefoon is vergrendeld, moet u het telefoonwachtwoord invoeren bij opstarten.

## ▪ **PIN Code**

PIN-code (Personal Identification Code, 4-8digits) beschermt uw SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. De pincode wordt geleverd met de simkaart. Als u de pincodecontrolefunctie start, dan dient u de PIN-code van elke opstart in te voeren. Als u drie keer achtereenvolgens een onjuiste pincode invoert, wordt de SIM-kaart vergrendeld, de ontgrendelingsmethode is als volgt:

- Voer de SIM-kaart los van de schermprompt om de juiste PUK-code in te voeren.
- Voer de nieuwe pincode in en druk op “OK-toets”.
- Om de nieuwe pincode opnieuw in te voeren, voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op “OK-toets”.
- PUK-code is correct, ontgrendel de SIM-kaart en de PIN-code is opnieuw ingesteld.

**Opmerking:** als u drie keer de verkeerde pincode invoert, wordt de SIM-kaart vergrendeld en moet u de PUK-code gebruiken om te ontgrendelen. PUK-code wordt meestal opgeslagen in de netwerkbeheerders.

### ■ PUK-code

Voer de PUK-code in (Personal Unlock Code) om de PIN-code te ontgrendelen. PUK-code wordt geleverd bij de fabrikant met de SIM-kaart. Als u dat niet hebt, neem dan contact op met uw netwerkkoperator.

Als u tien keer achtereenvolgens een verkeerde PUK invoert, wordt de SIM-kaart ongeldig. Neem contact op met uw netwerkkoperator voor een nieuwe kaart.

### ■ PIN2-code

PIN2-code (4-8 cijfers) is voorzien van een SIM-kaart. Voer de “Call costs” en “Fixed dial” in, neem contact op met de netwerkkoperator om te controleren of uw SIM-kaart deze functies ondersteunt. Als er drie keer een verkeerde PIN-code is ingevoerd, wordt de PIN2-code automatisch vergrendeld. U moet de juiste PUK2-code invoeren om de PIN2-code te ontgrendelen. De ontgrendelingsmethode is als volgt:

- Blader om de juiste PUK2-code in te voeren.
- Voer de nieuwe PIN2-code in en druk op “OK-toets”.
- Voer de nieuwe PIN2-code opnieuw in, voer de nieuwe PIN2-code opnieuw in en druk op “OK-toets”.

### ■ PUK2-code

PUK2-code (PIN-code ontgrendelen, 8 cijfers) wordt gebruikt om de vergrendelde PIN2-code te ontgrendelen. PUK2-code wordt geleverd bij de fabrikant met de SIM-kaart. Als u tien keer achtereenvolgens een verkeerde PUK invoert, kunt u de functie PIN2-code niet gebruiken. Neem contact op met uw netwerkkoperator voor een nieuwe kaart.

### ■ **Wachtwoord verboden**

U gebruikt het verboden wachtwoord wanneer u de oproepbespreking start. Wanneer u deze netwerkfunctie aanvraagt, kan het wachtwoord van de netwerkoperator worden verkregen.

### **3.5 Verbinding maken met netwerk**

Nadat de SIM-kaart en de mobiele telefoon zijn vrijgesloten, zoekt de mobiele telefoon automatisch het beschikbare netwerk. Na het zoeken naar het netwerk komt de telefoon in de standby-toestand. U kunt bellen en u kunt ook de volgende bewerking uitvoeren:

- Druk op de linker toets om het hoofdmenu te openen.
- Druk op de rechter toets om telefoonboek in te voeren.
- Druk op Beltoets om de lijst met bellen te openen.

**Opmerking:** als het scherm alleen “noodoproep” vraagt, kunt u alleen noodoproepen maken

### **3.6 Batterij opladen**

- De batterijladingindicator: uw telefoon kan informatie over de batterij controleren en weergeven.
- U ziet normaal pictogrammen van uw batterij in de rechterbovenhoek van het scherm.
- Wanneer het batterijvermogen laag is, toont het scherm “low power”. Als u de waarschuwingstoon in elke modus van de scènemodus kiest, kan het alarm waarschuwingssignaal nog steeds klinken.
- Wanneer de batterij oplaadt, wordt de laadanimatie weergegeven.

**Opmerking:** de actuele stand-by tijd en beltijd hebben betrekking op het gebruik van mobiele telefoons en lokale netwerkgeving, SIM-kaart en de werkelijke instellingen.

- Reislader: Reislader kan de batterij opladen via de telefoon. Wanneer u de batterij oplaadt, zet u de batterij in de telefoon:
  1. Sluit de adapter voor de lader en de sleuf aan de linkerkant van de telefoon aan.
  2. Steek de lader in het juiste stopcontact.
- Tijdens het opladen, zijn de gridwaarden van de elektrische hoeveelheid in het batterijpictogram in de toestand veranderd totdat de batterij volledig opgeladen is.
- Na het opladen gaat het batterijpictogram niet meer.

### **3.7 aan / uit telefoon**

- Druk lang op de rode toets, start de telefoon. Het scherm toont opstartanimatie.
- Als de telefoon vraagt om het telefoonwachtwoord in te voeren, voer het wachtwoord in en druk op de toets “OK”. Telefoonwachtwoord is vooraf ingesteld op 1234.
- Als de telefoon een PIN-code vraagt, voert u de pincode in en drukt u op de toets “OK”. Nieuwe account SIM-kaart, PIN-code wordt verstrekt door de netwerkkoperator.
- Voer het standby-scherm in, de mobiele telefoon zoekt netwerk, wanneer het netwerk wordt gevonden, wordt de huidige datum en tijd in het scherm weergegeven. U kunt nu de oproep bellen of beantwoorden.
- Druk lang op de rode toets om de telefoon uit te schakelen.

### **3.8 Hoofdtelefoon**

Wanneer u de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoongleuf plaatst, komt deze automatisch in de hoofdtelefoonmodus, de hoofdtelefoon speelt de rol van de oortelefoon en de microfoon.

## 4. Basisfuncties

### 4.1 Oproep bellen

In het standby-scherm drukt u rechtstreeks op de cijfertoetsen, typt u de area code en telefoonnummer in, tikt u op het inbel-icoon of druk op de belknop om te bellen. Druk op de rode toets om het gesprek te beëindigen.

- Internationaal gesprek: druk tweemaal op de \* -toets, voer het “+” teken in. Voer de landcode, landcode en telefoonnummer in, druk op de oproepknop.
- Toetrek-telefoon: na het invoeren van het uitwisselingsnummer, druk drie of vier keer op de \* -toets, verschijnt p of w, input “p” of “w”, en voer vervolgens het toestelnummer in en druk op de oproepknop.
- Typfouten corrigeren: Druk op de rechter toets om het laatste teken op het scherm te verwijderen. Om alle invoer te wissen, druk lang op de rechter toets of druk direct op de eindtoets.
- Telefoonboek oproepen: druk op de rechter toets om het telefoonboek in het standby scherm te openen,
- Invoernummer en de oproepknop, zal de mobiele telefoon het corresponderende nummer automatisch bellen.
- Herhalen van het laatste nummer: druk in het standby-scherm op de oproepknop om de lijst met gespreksoproepen met gesprekken weer te geven. De telefoon geeft het gekozen nummer weer, drukt u op omhoog of omlaag om het nummer van de oproep te selecteren en op de oproepknop te drukken.
- Snelkiezen Telefoonoproepen: wijzig het snelkiesnummer in de snelkieslijst “het telefoonboek -> de telefoonlijstinstellingen -> Snelkieslijst” en bevestig dat de status is ingesteld op “AAN”.

## 4.2 Pas volume aan

Druk tijdens een gesprek op de + en - toets aan de linkerkant om het belvolume aan te passen.

## 4.3 Beantwoord de inkomende oproep

- Druk op de oproepknop of de linker toets om te antwoorden. Wanneer de oproep “shock” staat, dan belt jouw telefoon.
- Druk op de rode toets om het gesprek te beëindigen.
- Druk direct op de rode toets om een inkomende oproep te weigeren.

**Opmerking:** als de identificatie van de beller beschikbaar is, wordt het bellenummer weergegeven (als er een belleropname is opgeslagen in de mobiele telefoon, wordt de bellernaam en het telefoonnummer weergegeven). Als de identificatie van de beller niet beschikbaar is, wordt het bellenummer weergegeven. Terwijl u menu of telefoonboek gebruikt, kunt u ook een oproep beantwoorden.

## 4.4 Oproepproces

Tijdens een gesprek kunt u op het optiemenu klikken om wachtstand, eindoproep, nieuw gesprek, hoofdmenu te bereiken, videotelefoon, geluidsopname, achtergrondmuziek, dubbele tonen meerdere frequenties en andere functies te wisselen. Zie het volgende hoofdstuk “menu functie”.

- Reservering: reserveer het huidige gesprek in de communicatie per telefoon en houd de huidige oproep, nu kunnen beide partijen de stem van tegenpartijen niet horen.

Als het netwerk de oproepproces ondersteunt, kunt u een ander gesprek starten tijdens het telefonisch communiceren:

A:

1> Direct invoernummer of druk op de linker toets om het nummer in het telefoonboek te vinden, of druk op de linker toets om nieuwe oproep te kiezen en toetsnummer in te voeren, druk op de kiesleutel om de tweede oproep te krijgen.

2> Het eerste gesprek wordt automatisch vastgehouden.

B:

1> Druk op de toets links om de mute te openen en de huidige oproep te houden.

2> Start dan een ander gesprek.

Nadat het doorgehaald is, is er een oproepstaat, een andere is in de wachtstaat; U kunt de toestand van twee gesprekken omzetten.

- Eenmalig gesprek beëindigen: beëindig het huidige gesprek.
- Nieuw gesprek: maak een nieuw gesprek.
- Telefoonboek: bekijk het telefoonboek tijdens het bellen.
- Oproeprecords: bekijk de oproeprecords tijdens het bellen.
- Bericht: bekijk of verzend bericht tijdens het bellen.
- Geluidsopname: opnemen tijdens het bellen.
- Mute: Druk op de rechter toets om deze functie te openen of te sluiten. Deze functie kan worden uitgeschakeld of op de microfoon van de mobiele telefoon en de andere microfoon aansluiten. De functie “Mute” kan de andere kant niet laten horen.
- Dubbele toon meerdere frequenties: open deze functie, de telefoon zal tijdens het oproepproces digitaal signaal uitvoeren.
- Luidspreker: Druk op de terugkeertoets om de functie te openen of te sluiten. Nadat deze functie is ingeschakeld, wordt het omgezet naar de externe oproep van een luidspreker.

## 5. Hoofdmenu

Lees de volgende richtlijnen zorgvuldig door, om de functies beter te begrijpen.

### 5.1 Call Center

#### 5.1.1 Oproeprecords

- Gemiste oproep
- U kunt de laatste 40 gemiste oproepen bekijken. Druk op de linker toets om als volgt te werk te gaan:
  - Weergave: bekijk de details van het telefoonnummer.
  - Bel: bel het telefoonnummer.
  - Berichten verzenden: stuur sms of MMS naar het telefoonnummer.
  - Opslaan in telefoonboek: sla het telefoonnummer op in telefoonboek.
  - Toevoegen aan zwarte lijst: voeg het telefoonnummer toe aan blacklist.
  - Bewerken voordat u belt: wijzig het telefoonnummer voordat u het belt.
  - Verwijderen: verwijder het telefoonnummer.
- Opgeslagen oproep
- U kunt de laatste 40 gekozen gesprekken bekijken. U kunt bekijken, bellen, berichten verzenden, toevoegen aan zwarte lijst, bewerken voor het bellen, opslaan in telefoonboek, bewerken voordat u belt en verwijderen. Zoals “gemiste oproep”.
- Ontvangen gesprek
- U kunt de laatste 40 ontvangen oproepen bekijken. U kunt bekijken, bellen, berichten verzenden, toevoegen aan zwarte lijst, bewerken voor het bellen, opslaan in telefoonboek, bewerken voordat u belt en verwijdert. Zoals “gemiste oproep”.
- Verwijder de oproeprecords



- Verwijder de records van Opgeslagen Oproep, Gemiste Oproep en Ontvangen Oproep of verwijder alle Oproeprecords.
- Oproepduur
- Opname van uw laatste oproep, gebelde oproepen, ontvangen oproeptijd en verwijder de all-time van SIM1 / SIM2.
- Bel facturen
- Laatste oproepkosten van SIM1 / SIM2: laat de laatste oproepkosten op.
- Alle oproepkosten van SIM1 / SIM2: Noteer alle oproepkosten.
- Belwaarde voor SIM1 / SIM2 terugzetten: de oproepkosten herstellen.
- Kostenlimieten van SIM1 / SIM2: stel de maximale kostwaarde in.
- Prijzen en tarieven van SIM1 / SIM2: prijzen en tarieven instellen.

**Opmerking:** U moet contact opnemen met uw mobiele operator om PIN2-code te verkrijgen, zodat u de bijbehorende functie kunt gebruiken.

- Berichtenteller
- U kunt de verzonden en ontvangen berichten ontvangen van de hoeveelheid SIM1 / SIM2. Druk op de toets links om de reset te resetten

## 5.1.2 Oproepinstelling

### 5.1.2.1 SIM1-kaartoproepinstelling

- Bellen wachten
- Start: start de functie “oproep wacht”, u in de communicatie als iemand u belt, de andere partij kan nog steeds binnenkomen. Het netwerk geeft u een alarm en geeft een ander gesprek weer op het scherm.

- Sluiten: als u de oproepwachtfunctie heeft geannuleerd, hebt u één oproep ingesteld, als er een andere u belt, dat de andere partij niet kan inloggen.

- Onderzoek: gebruikt om de huidige status op het netwerk te zoeken.

- Oproepoverdracht

Met deze functie kunt u de inkomende oproep overbrengen naar een andere telefoon die u opgeeft. In de oproepinstellingen selecteert u oproepoverdracht, druk op de toets “OK” om deze functie in te voeren.

- Overdracht van alle spraakoproepen: deze functie is gebruikt om alle spraakoproepen over te dragen.

- Overdracht wanneer niet kan worden aangesloten: voer de inkomende oproep door wanneer u de telefoon uitschakelt of niet in gebruik.

- Overdracht als er geen antwoord is: voer de inkomende oproep door wanneer u geen antwoord hebt.

- Overdracht in de drukke modus: wanneer de telefoon in communicatie is, moet u de inkomende oproep doorverbinden.

- Alle gegevensoproepen doorverbinden: ondersteuning van netwerkoperators om alle gegevensoproepen over te dragen.

- De overdracht annuleren: deze functie wordt gebruikt om de overdrachtsfunctie te annuleren.

reageren en de bedrijfsresultaten informeren.

- **Bel beperking:** Met deze functie kunt u de oproepen beperken. Tijdens het instellen van deze functie is eerst het netwerkbeperkingswachtwoord dat door de netwerkoperator wordt verstrekt eerst nodig. Als het wachtwoord niet correct is, vraag het foutbericht. Nadat u de benodigde opties hebt geselecteerd, selecteert u voortdurend of sluit, het is door de mobiele telefoon verplicht om het verbod wachtwoord in te voeren, en de mobiele telefoon wordt in contact met het netwerk. Na een pauze te stoppen, zal het netwerk reageren en de bedrijfsresultaten informeren.
- **Inbellen beperking**
- **Alle oproepen:** wanneer de start is beperkt door dit item, kunnen alle telefoons niet worden gekozen.
- **Internationale spraakoproepen:** wanneer de start wordt beperkt door dit item, kan alleen internationaal gesprek niet worden gekozen.
- **Internationale gespreksverbindingen uitsluiten de binnenlandse gespreksoproepen:** wanneer de start wordt beperkt door dit item, mag alleen de lokale telefoon in het buitenland worden gekozen of de oproep kan worden gebeld naar dit land (in het land waar de netwerkaanbieder zich bevindt).
- **Inkomende oproepbeperking**
- **Alle spraakoproepen:** wanneer de start wordt beperkt door dit item, kunnen alle opkomende gesprekken niet worden ontvangen.
- **Spraakoproepen in roamingdienst:** wanneer de start wordt beperkt door dit item en wanneer u de telefoon in het roaminggebied buiten het ondergeschikte servicegebied gebruikt, kunnen alle opkomende gesprekken niet worden ontvangen.
- **Start:** begin na het invoeren van het verbod wachtwoord.
- **Sluiten:** hiermee kunt u deze beperkingsfunctie annuleren.
- **Query:** gebruikt om de huidige status van bepaalde beperkingsfuncties naar netwerk te vragen.

- Annuleren beperking:
- De beperking voor oproepen annuleren. Terwijl de beperking wordt opgeschort, is ook het netwerkbeperkingswachtwoord dat door de netwerkoperator wordt verstrekt, vereist.
- Wachtwoordmodificatie
- Deze functie wordt gebruikt om het verbodswachtwoord te wijzigen. Bij het wijzigen is het verplicht om eerst het oorspronkelijke verbod wachtwoord in te voeren.

**Opmerking:** sommige instellingen hebben netwerkondersteuning nodig. Oproepblokkering- instelling effectief via lokaal netwerk en SIM-kaart om deze functie te openen.

- Lijnschakelen
- Het kan zijn Lijn 1 of Lijn 2 ingeschakeld, en het is Lijn 1 onder de standaardstatus.

**Opmerking:** als Lijn 2 is geselecteerd, is het relevant voor de netwerkoperator of het gesprek kan worden gekozen.

### 5.1.2.2 SIM2-kaartoproepinstellingen

- SIM2-oproepinstellingen verwijzen naar SIM1-oproepinstellingen.

### 5.1.2.3 Geavanceerde instellingen

- Zwarte lijst: u kunt de zwarte lijst openen of sluiten en de zwarte lijst instellen.

- **Automatisch herhalen:** open en sluit de automatische herhaling, start of sluit de automatische herhaling. Als u de start selecteert, tijdens het nummer kiezen, als de tegenpartij niet reageert, kan de telefoon het nummer na een bepaalde tijd automatisch bellen. De maximale tijd voor automatisch herhalen is 10 keer. In deze periode kan de gebruiker geen andere telefoons bellen. Als de automatische herhaling vereist is, drukt u op de annuleringscode.
- **Spreektijd voor gesprek:** deze functie kan de gebruiker vragen. De snelle typen die u voor selectie kunt gebruiken, zijn dichtbij, eenmalig of cyclus. Terwijl het zo dicht is ingesteld, zal er geen snelle toon zijn; wanneer eenmaal is ingesteld, is het nodig om de specifieke prompttijd in te voeren in de omvang van 1 ~ 3000 (s). Terwijl deze tijd bereikt wordt, kan de mobiele telefoon één keer automatisch bellen; wanneer het als cyclus is ingesteld, is een numerieke waarde vereist om in het bereik van 30 ~ 60 (s) te worden gekozen.
- **De tijd is automatisch beperkt:** nadat het is geopend en ingesteld, hangt het automatisch op wanneer de tijd de ingestelde tijdslimiet bereikt tijdens het telefoongesprek.
- **SMS verwerpen en verzenden:** wijs het gesprek af en stuur sms om de andere functies in of uit te informeren.
- **Antwoordmodus:** u kunt elke toets instellen om te antwoorden of automatisch antwoord via de hoofdtelefoonmodus.

## **5.2 Telefoonboek**

### **5.2.1 Zoeken**

Snel zoeken: U kunt de naam of telefoonnummer en andere gerelateerde informatie invoeren om snel de contacten in het telefoonboek te vinden. Druk op de toets # in de telefoonboekinterface om de invoermethode te schakelen. Druk op de linker toets, selecteer “Zoeken”, het telefoonboek om alle records te vinden die voldoen aan de eisen in het telefoonboek. Druk op de omhoog of omlaag om de records te bladeren, druk op de knop om te bellen.

### **5.2.2 Nieuwe contact toevoegen**

Voeg een nieuw telefoonboek record toe, dat kan worden gekozen om toe te voegen aan de SIM-kaart of mobiele telefoon, en de specifieke bewerking is als volgt: U kiest ‘Nummer toevoegen’ in het menu van de telefoonlijst en dan wordt u herinnerd om “naar SIM-kaart” of “naar deze telefoon” te selecteren. Selecteer “op SIM-kaart”. Nadat het is bevestigd, zal er een record zijn dat de naam en het telefoonnummer van het contact kan instellen. Druk op de linker toets of op de OK-toets om de opslaan van het record te bevestigen. Druk op de rechter toets om opslaan te annuleren. Selecteer “naar deze telefoon” en er zal een record zijn dat kan instellen en de naam, het telefoonnummer en de beltoon van het contact. Nadat de invoer is voltooid, drukt u op de linker toets of op de OK-toets om de opname te bewaren. Druk op de rechter toets om opslaan te annuleren.

### **5.2.3 Opties van het contact**

Druk op de linker toets in contact met het telefoonboek, voer de contacten in, selecteer, verzend berichten, bel, bewerk, verwijder, kopieer, verplaats, verzend naamkaart, voeg toe aan de zwarte lijst, markeer meerdere komende gespreksgroepen en enz.

- **Bekijk:** bekijk de contactgegevens.
- **Verzend bericht:** stuur de SMS of MMS naar het geselecteerde contactpersoon.
- **Bellen:** bel het geselecteerde contact.
- **Bewerken:** bewerk het geselecteerde contact.
- **Verwijderen:** verwijder het geselecteerde contact.
- **Kopiëren:** kopieer het record naar de telefoon, SIM1-kaart, SIM2-kaart en bestanden.
- **Verplaats:** Verplaats van de SIM-kaart naar de mobiele telefoon en van de mobiele telefoon naar de SIM-kaart.
- **Adreskaartje versturen:** Dit nummer wordt verzonden via sms, MMS, e-mail of Bluetooth.
- **Toevoegen aan de zwarte lijst:** Voeg de contactpersoon toe aan de zwarte lijst.
- **Multi-tags:** Neem veel contacten in de telefoonlijst en verzend berichten, stuur visitekaartjes, back-up contactpersonen, verwijder tags, label alle contacten, annuleer alle tags en andere handelingen.
- **Bellergroepen:** voeg het contact toe aan de groep.

#### **5.2.4 Telefoonboek instellingen**

- **Voorkeursbesparende positie:** de opgeslagen locatie van de contactpersoon die in het telefoonboek wordt weergegeven; SIM1-kaart, SIM2-kaart, mobiele telefoon en geheel kunnen voor opslag worden geselecteerd.
- **Snelkeuze:** Aan / Uit. Wanneer deze functie is ingesteld om te openen, kan een totaal van acht groepen snelkiesnummers worden ingesteld (de bijbehorende cijfertoets 2 ~ toets 9). Druk in de standby-stand lang op de bijbehorende cijfertoets, u kunt het bijbehorende telefoonnummer bellen.

- Mijn nummer: voeg mijn nummer toe.
- Andere nummers: kan dit telefoonnummer en vaste telefoonnummer instellen (open vastnummer heeft PIN2-code wachtwoord, of het vaste nummer moet worden ondersteund, moet de lokale operator worden geraadpleegd) en het servicenummer.
- Opslagstatus: Toon het telefoonboek van de telefoonlijst en het telefoonboek van het telefoonboek en kan het contactnummer opslaan.
- Kopieer het contact: u kunt het telefoonboek kopiëren van SIM1 \ SIM2 naar de telefoon of van telefoon naar SIM1 \ SIM2.
- Verplaats het contact: u kunt het telefoonboek verplaatsen van SIM1 / SIM2 naar de telefoon, of van telefoon naar SIM1 \ SIM2.
- Verwijder alle contacten: u kunt alle contacten in telefoonboek en SIM-kaart verwijderen.
- Back-upcontact: reserveer alle contacten in telefoonboek.
- Herstel het contact: herstel het back-upcontact op de telefoon en sla het contact op.

Na het opstarten en zoeken in het netwerk, verwijzen wij u direct naar telefoonboek; als het “verwerken” toont, verwijst het naar dat telefoonboek wordt geïnitieerd, en gebruikers kunnen er later naar verwijzen.

### **5.3 Bestandsbeheer**

De bestandsfunctie biedt de bestandsfunctie in de mobiele telefoon en de T-kaart. Voer het bestandsmanagement in en de huidige opslagapparaatlijst wordt weergegeven. De lijstinterface kan de telefoon en de T-kaart formatteren en alle gegevens in het opslagapparaat worden verwijderd na het formaat.



- Druk op OK om de geselecteerde map in te voeren.
- Druk op de linker functietoets om naar opties te gaan. U kunt het opgegeven bestand als volgt bedienen:
  - Controleer (afspelen): Controleer of speel het opgegeven bestand en er zijn enkele wijzigingen voor verschillende soorten documenten.
  - De informatie van het beeld: Geef de bestandsnaam, datum, grootte, breedte en hoogte van de afbeelding voor het opgegeven bestand op.
  - Bewerken: bewerk de afbeelding.
  - Verzenden: verzend het bestand via MMS, E-mail en Bluetooth.
  - Gebruikt als: het bestand kan worden geselecteerd voor achtergrond, schermbeveiliging of oproepbeeld.
  - Nieuwe map: maak een nieuwe map in de opgegeven map.
  - Hernoem: Hernoem het opgegeven bestand.
  - Verwijderen: verwijder het opgegeven bestand.
  - Sorteren: Sorteert de bestanden in de opslag en ze worden in de weg weergegeven nadat ze zijn gesorteerd; De optionele manieren zijn afhankelijk van de naam, het type, de tijd en de grootte.
  - Multi-tags: Tag veel van de geselecteerde bestanden in het bestandsmanagement en kopieer, beweeg, stuur via Bluetooth, verwijder tags, annuleer labels en annuleer alle tags en andere bewerkingen.
  - Kopiëren: kopieer het opgegeven bestand naar de opgegeven positie. Druk op de “terug” annuleren naar dit commando. Als de resterende ruimte niet genoeg is om de kopieerbediening te voltooien, geeft de mobiele telefoon snelle informatie.
  - Verplaats: verplaats het opgegeven bestand naar de opgegeven positie.
  - Verwijder alle bestanden: verwijder alle bestanden in het opgegeven bestand.

- Details: geeft de datum en de grootte van het opgegeven bestand weer.

## 5.4 Organisator

### 5.4.1 Rekenmachine

- De rekenmachine past op eenvoudige berekeningsfuncties zoals toevoeging, aftrek, vermenigvuldiging en divisie.
- Voer het eerste nummer in: voer het eerste nummer in wanneer het scherm “0” verschijnt.
- Input operator: druk op de +, -, \*, / en symbool toetsen.
- Voer het tweede nummer in.
- Resultaten: druk op OK toets, op het scherm worden de berekeningsresultaten weergegeven.
- Ga verder met de berekening: als u de bestaande berekeningsresultaten wilt gebruiken, kunt u de operator nog invoeren en het derde nummer invoeren om te berekenen.
- Druk op de linker toets: selecteer M +, M-, MR, MC en =. Verwijder volgens de bestaande invoertoestand. Als u het resultaat al hebt verkregen, verwijdert u “0” op het scherm. Als de operand of de operator wordt ingevoerd, verwijdert u alleen de huidige operand of operator.
- Exit: druk op de rechter toets “terugt” om af te sluiten.

### 5.4.2 Kalender

- Geef de kalender van januari 1970 tot december 2030 (Gregoriaans en Lunar) weer, laat de datum van het memo-evenement zien. U kunt het opgegeven datum memo event bewerken en bekijken. Selecteer Kalender, druk op de linker toets, de functies zoals hiër-

- Weergave: bekijk de huidige datum.
- Bekijk alles: bekijk alle gebeurtenissen.
- Voeg gebeurtenis toe: voeg het nieuwe evenement toe.
- Verwijderen: verwijder één gebeurtenis en de hele tijd.
- Naar een bepaalde datum overslaan: overslaan naar een bepaalde datum om het memo-evenement te bekijken of te bewerken.
- Overschakelen naar vandaag: wanneer u de andere datum van de kalender bekijkt, kunt u deze functie kiezen om de instellingsdatum terug te geven.
- Week / Maandweergave: bekijk de kalender per week of maand.
- Maand: open of sluit de kalenderweergave.

### **5.4.3 Stopwatch**

- U kunt uw telefoon gebruiken voor een eenvoudige stopwatch tijdsopname, met een nauwkeurigheid van 0,01 seconden. Druk op de linker toets om de timer te starten en druk dan op de linker toets om de timing te stoppen. Er zijn algemene stopwatch en multidimensionale stopwatch.
- Algemene stopwatch: Timing per cirkel respectievelijk, die het record kan opslaan.
- De multidimensionale stopwatch: Timing apart door op de pijltoetsen van boven, onder, links en rechts te drukken. Het kan worden teruggezet door op de rechter toets te drukken nadat het stopt.

### **5.4.4 Ebook**

- Het Ebook bevat alle TXT-type Ebook-mappen van de geheugenkaart, het scherm Ebook-formaat en het aantal lijnen hieronder, druk op OK om te openen. Via het menu Opties kunt u de volgende functies voltooien: open Ebook, systeeminstellingen, bericht, verwijder, verwijder alles, sorteer, help, etc.
- Open Ebook: open het opgegeven Ebook.

- **Systeeminstelling:** u kunt de lettergrootte Ebook instellen, volume pagina modus, scrollpagina snelheid, kies opslag locatie.
- **Informatie:** Geef de huidige geselecteerde Ebook's naam, grootte en indeling weer.
- **Verwijderen:** verwijder het huidige geselecteerde Ebook.
- **Alles verwijderen:** verwijder alle ebooks.
- **Sorteren:** Sorteer de bestanden volgens de naam, het type, de tijd en de grootte.
- **Hulp:** Gebruik Ebook snelle operationele richtlijnen.
- **Voer de Ebook-leesinterface in, druk op de linker toets om de volgende bewerkingen te bedienen:**
  - **Voer de Ebook-leesinterface in, druk op de linker toets om de volgende bewerkingen te bedienen:**
    - **Sla een lijn over:** voer het aantal rijen in die u wilt lezen.
    - **Voeg bladwijzer toe:** bladwijzer de huidige leespositie, de volgende keer dat je Mijn favorieten kunt invoeren om door te gaan lezen.
    - **Voer in de bladwijzer in:** voer de bookmark van de Ebook in.
    - **Verwijder bladwijzer:** verwijder de huidige bladwijzer.
    - **Open / sluit de automatische scrollpagina:** open of sluit de automatische scrollpagina functie van de Ebook.
    - **Sluiten:** sluit het huidige Ebook.

### 5.4.5 Taak

U kunt een taak creëren.

- Als er een nieuwe taak is gemaakt, drukt u op de navigatie- en navigatietoetsen om het item te selecteren dat u wilt instellen; Druk op de linker en rechter toetsen van de navigatie of gebruik het digitale toetsenbord voor verandering en druk op de OK-toets om de instelling op te slaan.

Met de opties van de taaklijstinterface kunt u de afgesloten taken weergeven, verwijderen, springen naar de opgegeven datum, de onvoltooide taken bekijken, het schema verzenden, opslaan in een bestand en andere operaties.

- Weergave: bekijk de huidige taak.
- Toevoegen: voeg een nieuwe taak toe.
- Bewerken: bewerk de huidige taak.
- Verwijder uitgevoerde taken: verwijder uitgevoerde taken.
- Alles verwijderen: verwijder alle taken.
- Overslaan naar de opgegeven datum: overslaan naar de opgegeven datum om de taak te bekijken of bewerken.
- Onvoltooide taak weergeven: bekijk huidige onvoltooide taak.
- Verzendschema: u kunt kiezen voor het huidige schema via SMS, MMS, Email of Bluetooth.
- Opslaan als een bestand: u kunt het huidige schema opslaan als een bestand op de telefoon of de geheugenkaart.

#### 5.4.6 Wekker

- Deze telefoon biedt vijf wekkers voor de gebruiker om te gebruiken, gebruikers kunnen volgens hun eigen behoeften instellen. Als de wekker niet opent, dan heeft het scherm geen wekkertekens, maar het scherm verschijnt na het openen. Druk op de linker toets om het alarm in te stellen:
  - Druk links of rechts om te openen of sluiten.
  - Stel de wekker in.
  - Selecteer de gewenste wekkerring: één keer per dag, elke dag, aangepast kies een dag of enkele dagen in een week.
  - Alarmring: U kunt de beltoon kiezen of muziektönen selecteren uit het bestand.
  - Prompt type: instellen op “trilling en bel, alleen ring, alleen trillen”.

- Druk op “Einde” om de instellingen te voltooien.

Opmerking: wanneer een wekker belt, als u ervoor kiest om te slapen of geen bewerking heeft om de ring te voorkomen, wordt deze wekker standaard ingesteld als de gebruiker de ring niet heeft gehoord. 5 minuten later wordt de wekker opnieuw gebeld. Geen enkele bewerking, de wekker wordt automatisch na de 10de keer ringen afgesloten.

#### **5.4.7 Wereldtijd**

- Deze functie kan de huidige lokale tijd over de hele wereld bekijken.

#### **5.4.8 Opmerkingen**

- U kunt een notitie toevoegen en de volgende opties invoeren door op de linker functietoets te drukken:
  - Controleer: Controleer de momenteel vermelde informatie.
  - Bewerken: bewerk uw huidige geselecteerde notitie.
  - Maak een nieuwe notitie: Voeg een nieuwe notitie toe voor informatie.
  - Multi-tags: label veel die in batch kunnen worden verwijderd.
  - Verwijderen: verwijder de momenteel vermelde informatie.

### **5.5 Bericht**

#### **5.5.1 Creëren van berichten**

Bewerk nieuwe SMS of MMS om te verzenden. U kunt op “opties” klikken om de volgende functies te bedienen:

- Verzenden naar: stuur de SMS of MMS.
- Verzend naar: stuur de SMS of MMS.
- Ontvanger bewerken: Wijzig de ontvanger opnieuw.
- Ontvanger verwijderen: verwijder de geselecteerde ontvanger.
- Verwijder alle ontvangers: verwijder alle ontvangers.
- Opslaan: gebruik de SIM-kaart om op te slaan als concept.

- Punctuatie: Selecteer de interpunctie die u wilt invoegen.
- De invoermethode: Selecteer de invoermethode die u wilt bewerken.
- De optie invoermethode: kies invoermethode in verschillende talen.
- De optie om te bewerken: selecteer om de tekst te markeren, alles te kopiëren, alles te plakken of te plakken, enz.
- Afbeelding toevoegen: voeg de afbeelding toe die u wilt verzenden.
- Geluid toevoegen: voeg het geluid toe dat u wilt verzenden.
- Een thema toevoegen: Een thema toevoegen aan de informatie en omzetten in een MMS-bericht.
- Paginaopties: Voeg nieuwe MMS-pagina's toe, voeg een nieuwe pagina toe.
- Overschakelen naar MMS: overschakelen naar MMS of sms.
- Overschakelen naar MMS: overschakelen naar MMS of sms.
- Tekstsjablonen invoegen: u kunt de sjabloon invoegen in het bewerkingsbericht.
- Voeg bijlage toe: voeg de documenten toe die op geheugenkaart of telefoon opslaan.
- Voer het telefoonnummer van het contact in: Voer het telefoonnummer van het contact in.
- Voer de naam van het contact in: Voer de naam van het contact in.
- Plaats bookmark: voeg het bookmark adres in netwerkdienst toe.
- Opslaan: Sla SMS of MMS op op het ontwerpvak.
- Details: Geef het type informatie, pagina's, aantal ontvangers en het totale aantal pagina's weer.

## 5.5.2 Inbox

De informatie-inbox van het soort mobiele telefoon slaat de sms op, MMS ontvangt het in de postvak. Als het bericht wordt ontvangen, zal het icoon van het bericht niet hetzelfde zijn als het pictogram van de multimedia-informatie, zodat de informatiecategorie rechtstreeks kan worden onderscheiden. Als er ongelezen informatie is, wordt de ongelezen informatie weergegeven. Als u de informatie controleert, wordt de informatiestatus gewijzigd om al te lezen en wordt het bijbehorende icoon veranderd in het pictogram dat is gelezen. Klik in de informatielijst of controleer de informatie op de linker-toets optie om de volgende handelingen uit te voeren:

Opmerking: op het scherm verschijnt icoon wanneer u een nieuw bericht ontvangt. Als het bericht vol is, kunt u geen nieuw bericht ontvangen. Verwijder onnodig bericht.

- **Bekijk:** bekijk de SMS.
- **Antwoord:** antwoord via sms.
- **Bel de afzender:** bel naar de afzender.
- **Overdracht:** overdracht van het bericht.
- **Verwijderen:** verwijder het bericht.
- **Alles verwijderen:** verwijder alle sms'en in Inbox.
- **Opslaan in het telefoonboek:** sla het telefoonnummer op in het telefoonboek.
- **Verplaats naar een map:** Verplaats het SMS-bericht naar een map.
- **Multi-tags:** veel informatie kan worden gemarkeerd.
- **Gemarkeerd als ongelezen:** De gelezen berichten kunnen als ongelezen gemarkeerd worden en de ongelezen berichten kunnen als gelezen worden gelabeld.



- Geavanceerde opties: Met behulp van het nummer, met behulp van de URL, met behulp van het e-mailadres, kunt u de USSD gebruiken en naar de map gaan.
- Opties bewerken: Selecteer het markeren van de tekst en kopieer alles.

### **5.5.3 Concept**

- In het ontwerpvak worden de gegevens opgeslagen die nog niet klaar zijn om te verzenden, om te kunnen worden gewijzigd en opnieuw verzonden. Voor specifieke operaties, raadpleegt u de inbox.

### **5.5.4 Outbox**

- In de outbox worden de sms-berichten opgeslagen en beheerd en worden ze niet verzonden. Voor de operatie raadpleegt u de inbox.

### **5.5.5 Verzonden bericht**

- Verzonden bericht bevat de opgeslagen informatie. Voor de operatie raadpleegt u de inbox.

### **5.5.6 Folder**

- Sla de opgeslagen informatie op. Raadpleeg voor de werking de Inbox.

### **5.5.7 Bericht over weersomstandigheden**

- Met de netwerkdienst kunt u verschillende inhoud van een SMS-bericht ontvangen, zoals weersomstandigheden of verkeersinformatie.
- Ontvangstmodus: in- of uitzend berichtinstellingen.
- Kanaalinstellingen: stel het uitzendkanaal in.
- Taal: selecteer de taal.
- Bericht lezen: lees het uitzendbericht. Druk op en omlaag om het bericht te bekijken.

### 5.5.8 Sjabloon

- De telefoon heeft sms-sjabloon en MMS-sjabloon. Er zijn 10 standaard sms'jes en 5 MMS-sjablonen waarmee gebruikers kunnen kiezen, en u kunt sjablonen gebruiken om nieuwe informatie te maken.
- Voer de lijst met berichten sjablonen in; Klik op de toets links om de volgende handelingen uit te voeren:
  - Schrijf informatie: Plaats direct in de nieuwe interface om informatie te bewerken om het te verzenden.
  - Bewerken: Bewerk de geselecteerde sjabloon.
  - Verwijder: Verwijder de geselecteerde sjabloon, en de blanco wordt weergegeven na het verwijderen, dat opnieuw kan worden bewerkt.
- Voer in op MMS-sjabloon, 1. Gebruiker gedefinieerd, u kunt de sjabloon bekijken die de gebruiker heeft gedefinieerd, bewerken en opslaan. 2. De standaardwaarde, u kunt de standaard MMS-sjablonen weergeven of gebruiken. Nadat u MMS-sjablonen hebt bekeken, drukt u op de linker toets om de volgende handelingen uit te voeren:
  - Bekijk: bekijk de MMS-sjablonen.
  - Gebruik: gebruik de geselecteerde MMS-sjabloon.
  - Object opslaan: selecteer om tekst of foto op te slaan.
  - Geavanceerde opties: kies om nummers te gebruiken, gebruik het e-mailadres, gebruik de URL, gebruik de afzender informatie, gebruik het nummer van de ontvanger, gebruik de e-mail van de ontvanger.
  - Details: Geeft de To, Cc, Bcc, aantal ontvangers, onderwerp, prioriteit, type, gelijke tijd, grootte en winkelinformatie op.

## 5.5.9 Berichtinstellingen

### ▪ SMS

▪ SIM1-kaart / SIM2-kaart: u kunt kiezen uit de modus modus, vier modi. Voer het menu in om het middennummer van de SMS, de geldigheidsduur van SMS, het verzendformulier, het transmissieverslag, de wijze van antwoord, de selectie en de verbinding van het kanaal, voicemail en andere functies in te stellen.

▪ Opslagstatus: controleer het percentage SMS dat opgeslagen is in SIM-kaart en telefoon. Specifieke capaciteit is gebaseerd op berichtinhoud, de telefoon en de SIM-kaart zelf.

▪ Bewaar de verzonden sms: open deze functie, het verzonden bericht wordt automatisch opgeslagen in Verzonden bericht.

### ▪ MMS

▪ Gegevensaccount: Kies de serviceprovider die u moet verbinden.

▪ Algemene instellingen:

▪ Instellingen bewerken: U kunt de tijd van de MMS-pagina instellen, de modus wijzigen, uitzoomen, auto-handtekeningen en handtekeningen.

▪ Verzendinginstellingen: U kunt het verzendrapport verzenden, rapport lezen, prioriteit, tijdstip verzenden, verzenden en opslaan.

▪ U kunt het lokale netwerk, het roamingnetwerk instellen, filteren, verzenden en rapporten lezen.

▪ Voorkeursbesparende positie: stel de berichtopslagmodus in. U kunt de MMS opslaan op telefoon of SIM-kaart.

▪ Opslagstatus: controleer het MMS-gebruiksniveau in telefoon en geheugenkaart.

Na het opstarten en zoeken in het netwerk, verwijzen u direct naar berichten; als het bericht “berichtfunctie niet beschikbaar is”, verwijst het naar de berichten worden geïnitieerd, en gebruikers kunnen later naar hen verwijzen.

## 5.6 Multimedia

### 5.6.1 Camera

Gebruik de camera-applicatie, u kunt op elk gewenst moment fotograferen en camera's maken voor mensen of evenementen. Foto wordt opgeslagen in het album. Camera gegenereerde foto's zijn in JPG formaat.

Tip: JPG is een standaardbeeldcompressieformaat, u kunt sommige van de meest gebruikte beeldweergave, beeldbewerker gebruiken om JPG-formaatbestanden te zien. De extensie namen van de bestanden zijn JPG.

Opmerking: alstublieft voldoen aan alle lokale wetten en voorschriften op het nemen van foto's. Gebruik deze functie niet illegaal. Wanneer de camera-applicatie wordt geopend, kunt u de scène zien die u op het scherm wilt opnemen. Druk op de linker toets om "opties" te selecteren, ga naar het optiemenu:

- Album: blader door de afbeeldingen (zie voor meer details de beeldweergave van multimedia.)
- Camera-instellingen: U kunt het sluitertje instellen, belichting compenseren, contrast, vermijden flikkeren, vertraagde versteviging, scherpschieten instellen.
- Beeldinstellingen: u kunt het beeldformaat en de kwaliteit instellen.
- Witbalans: U kunt automatisch, zonnelicht, gloeilamp, fluorescentielamp, bewolkt en wit licht kiezen.
- Scènemodus: U kunt auto-, close-up- of nachtmodusinstellingen selecteren.
- Effectinstellingen: u kunt normale, grijstinten, sepia, sepiagroene, sepia blauwe en negatieve film selecteren, enz.
- Opslag: Hiermee kunt u de afbeeldingen op de telefoon of op de geheugenkaart opslaan.

- Standaard herstellen: hiermee kunt u de standaardinstellingen van de camera herstellen.
- Naast het instellen van de camera parameters in opties, kunt u ook de zoekerinterface gebruiken:
- Omhoog en Omlaag: hiermee kunt u de videofocus aanpassen.
- Linker en rechter toets: Stel de EV-belichtingscompensatieparameters in.

### **5.6.2 Afbeeldingen tonen**

- Druk op de toets links om het menu te openen:
- Bekijk: bekijk de afbeeldingen.
- Beeldinformatie: bekijk de details van de afbeelding.
- Bladermodus: om te kiezen om de afbeeldingen in de lijststijl of matrixstijl te bekijken.
- Verzenden: om de afbeeldingen te verzenden via MMS, E-mail of Bluetooth.
- Gebruikt als: Afbeeldingen kunnen worden geselecteerd voor achtergrond, schermbeveiliging en oproepfoto.
- Hernoem: wijzig de naam van de afbeelding.
- Verwijderen: verwijder de afbeelding.
- Sorteren: sorteer alle afbeeldingen op naam, type, tijd, grootte en etc.
- Verwijder alles: verwijder alle afbeeldingen.
- Opslag: selecteer om de positie van het beeld op te slaan.

### **5.6.3 Videorecorder**

- Ga naar videorecorder, in de cameravorkeurstatus, druk op de OK-toets om de camera te starten, met de rechter toets om te stoppen. Druk na links naar de camcorderfunctie, de bediening als volgt:
- Overschakelen naar camera: overschakelen naar de camera modus.

- Camcorder instellingen: instellen op belichting compensatie, nachtopnamemodus en vermijd flicking waarde.
- Video instellingen: Stel de videokwaliteit in om de limiet van de bestandsgrootte te bereiken, de limiet van de bestandstijd en de schakelaar audio en opnameeffect te bereiken.
- Videokwaliteit: de gemeenschappelijke, betere, hoge en gedeelde video's kunnen worden geselecteerd.
- De beperkte bestandsgrootte: Onbeperkt, 95K, 195K, 295K kan worden geselecteerd.
- De beperkte bestandstijd: Onbeperkt, 15 seconden, 30 seconden, 60 seconden kunnen geselecteerd worden.
- Het opnemen effect: Schakel het videoeffect in of uit.
- Witbalans: u kunt automatisch, zonnelicht, gloeilamp, fluorescentielamp, bewolkt en wit licht kiezen.
- Effectinstellingen: u kunt normale, grijstinten, sepia, sepiagroene, sepia blauwe en negatieve film selecteren, enz.
- Opslag: Hiermee kunt u de video's op telefoon of geheugenkaart opslaan.
- Standaard herstellen: hiermee kunt u de standaardinstellingen van de camcorder herstellen.
- Naast het instellen van de videoparameters in opties, kunt u ook de zoekerinterface gebruiken:
- Omhoog en Omlaag: hiermee kunt u de videofocus aanpassen.
- Linker en rechter toets: Stel de EV-belichtingscompensatieparameters in.

#### 5.6.4 Video Player

- De telefoon ondersteunt videobestanden van 3GP, MP4 en AVI. Druk op OK toets om naar de video afspeellijst te gaan. In deze modus kunt u ook:

**Opmerking:** video's kunnen alleen in de map "video's" zijn, om een bestand in de videospeler te genereren.

- **Speel:** speel het opgegeven videobestand.
- **Verzenden:** verzend het bestand via MMS, Email of Bluetooth.
- **Hernoem:** wijzig de video naam.
- **Verwijder:** verwijder de video.
- **Alles wissen:** verwijder alle video's.
- **Sorteren:** Sorteert de video als naam, type, tijd en grootte.
- **Opslag:** selecteer om op te slaan in telefoon of geheugenkaart.
- **Video afspelen:**
- Druk op de zijklep om het volume aan te passen, druk op de linker- of rechertoets om snel vooruit te spinnen en terugspoelen, druk op en omlaag om te schakelen tussen volledig scherm en half scherm, druk op de OK-toets om te pauzeren.

### **5.6.6 Muziekspeler**

▪ Voer lijst in Muziekspeler in, druk op \* en # toets of zijtoets om het volume te regelen, druk op de linker of rechter toets om de laatste of de volgende te schakelen. Druk op OK om te pauzeren of door te gaan. Druk op de toets om herhaling, single en alle songs te herhalen. Druk op de toets om de shuffle te openen of te sluiten. Druk op de linker toets om de afspeellijst in te voeren, klik op "Opties" om de volgende handelingen te voltooien:

- **Speel:** speel de gespecificeerde muziek.
- **Detailinformatie:** om de bestandsnaam, het geluidskanaal, de geluidskwaliteit en bestandsgrootte en tijdsgetijden te bekijken.
- **Update afspeellijst:** update afspeellijst van geheugenkaart of telefoon. Wanneer de automatische generatie lijst is ingesteld om te openen, geef de functie aan.
- **Instellingen:** U kunt de bediening van de afspeelininstellingen kiezen.
- **Instelling afspelen:** u kunt kiezen om favorite lijst, herhaling, shuffle selecteren.

Voorkeurlijst: kies muziek van geheugenkaart (Mijn muziek) of telefoon.

Lijst Auto: open of sluit automatische lijst.

Herhalen: u kunt afsluiten, single muziek, helemaal naar een afspeellijst.

Achtergrond afspelen: Als u de open staat kiest, sluit u de muziekspelerinterface uit, kan muziek nog steeds afspelen. Anders zal muziek automatisch stoppen met afspelen.

### **5.6.7 Geluidsrecorder**

- Geluidsrecorder is opgeslagen in de hoofdmap “Audio”.  
Selecteer een geluidsrecorderbestand en druk vervolgens op de linker toets. U kunt de opties “afspelen, toevoegen, hernoemen, verwijderen, gebruiken als en verzenden instellen.
- Afspelen: om de opgegeven geluidsoptname af te spelen. Druk op \* en # om het volume aan te passen.
- Voeg toe: om op te nemen in hetzelfde bestand.
- Hernoem: om de naam van het bestand te hernoemen.
- Verwijderen: om het geselecteerde geluidsoptname te wissen.
- Alles verwijderen: om alle geluidsrecords te verwijderen.
- Gebruik als: gebruikt het geluidsrecordbestand als oproep- en videogesprek.
- Verzenden: verzend het bestand via MMS, Email of Bluetooth

### **5.6.8 FM-radio**

- Voordat u de FM-radio gebruikt, dient u eerst headset aan te sluiten. Voer de radio-interface in, u kunt de volgende functies bedienen: radio in- of uitschakelen, zoeken naar voren, achteruit zoeken, volume verhogen, volume verlagen, het huidige kanaal toevoegen aan mijn kanaal, achtergrond afspelen en kanalen schakelen. U kunt ook de volgende opties selecteren in het optiemenu:



- Kanaallijst: deze telefoon heeft 30 kanalen voor de instelling, u kunt overstappen naar uw favoriete kanaal.
- Handmatige invoer: Voer de gespecificeerde kanaalfrequentie in.
- Automatisch zoeken: Automatisch zoekt het radiokanaal per telefoon.
- Instellingen:
  - Achtergrond afspelen: U kunt instellen om het achtergrondspel te openen of te sluiten.
  - Luidspreker: U kunt luidspreker spelen openen of sluiten.
  - Geluidskwaliteit: Lage en hoge geluidskwaliteit kan geselecteerd worden.
  - De locatie van de opslag: De locatie van de audiobestanden kan worden geselecteerd in een mobiele telefoon of een geheugenkaart.
  - Opnemen: De FM-uitzending wordt opgenomen na de selectie.
  - Een bestandslijst: Een lijst met opname bestanden van de FM-radio.

## 5.7 Netwerkdienst

### 5.7.1 Internet Service

- U kunt surfen via het internet, door op de WAP browser te bladeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde netwerkprovider. Open het menu om de volgende handelingen in te voeren:
  - Homepagina: de standaardwebsite van internet.
  - Bladwijzer: Bewaar de veelgebruikte website.
  - Zoek of voer de website in: Vul de website in die u wilt bezoeken, klik op OK om de website in te voeren.
  - De webpagina's werden de laatste keer opgevraagd: de webpagina's werden de laatste keer gezocht.
  - Het historische overzicht van de webpagina's: het record van de webpagina's die zijn opgeslagen nadat ze doorzocht zijn.

De opgeslagen webpagina's: de webpagina's die door de geavanceerde opties worden opgeslagen terwijl ze worden doorzocht.

- Instelling
- Startpagina: Selecteer de standaard startpagina en de door de gebruiker gedefinieerde pagina als de startpagina.
- Gegevensaccount: Selecteer de serviceprovider die u moet aansluiten en de netwerkparameters bekijken.
- Doorzoek opties: u kunt uw online webcache, cookies en authenticatiegegevens in dit menu wissen.
- Instellingen voor voorkeur: de wachttijd en het beeldscherm kunnen worden ingesteld en de cache en cookies kunnen worden geopend of gesloten.
- Beveiligingsinstellingen: het vertrouwde certificaat kan worden gecontroleerd.
- De instellingen voor het hervatten van browsen: Nadat deze bewerking is geselecteerd, worden de browser parameters hersteld naar de fabrieksparameters. Wireless Local Area Network.

### 5.7.2 WLAN

- Open de WLAN van de mobiele telefoon. In een draadloze netwerkomgeving zal de mobiele telefoon automatisch zoeken naar nabijgelegen draadloze netwerken. Na het succes van de verbinding, kunt u via het draadloze netwerk toegang tot internet krijgen, wat meer comfort en plezier kan brengen in uw leven en werk. Nadat u het draadloze netwerk hebt gezocht en gevonden, kunt u de optie "Opties" koppelen, toevoegen, bewerken, verwijderen, wijzigen, toegangspunten definiëren, draadloze netwerkstatus, de draadloze netwerkstatus, de energiebesparingsmodus, de update en andere bewerkingen uitschakelen.

## 5.8 Scènemodus

### 5.8.1 Standaardmodus

- Start: start de standaardmodus.
- Persoonlijke instellingen: u kunt beltype, alarmtype, inkomende oproeping, videogesprek, ringvolume, berichtring, berichtvolume, toetsgeluid, opstarttring, afsluitingsring en systeemprompt aan / uit instellen.
- Waarschuwingstype: u kunt kiezen uit ring, trillingen, trillingen en ring, vibratie ringen dan.
- Ringtype: bel, crescendo en ring een keer.
- Inkomende oproep-ring: systeem biedt 10 soorten ringtone voor uw selectie en één aangepaste beltoon.
- Belvolume: het ringvolume verzonden, het heeft 1-7 niveaus.
- Bericht: systeem biedt 10 soorten ringtones.
- Volume van het bericht beltonen: stel het volume van het bericht beltonen in, het heeft 1-7 niveaus.
- Toets geluid: u kunt kiezen voor de toets en de toon als sleutelgeluid.
- Toets geluidsvolume: stel het geluidsvolume van de toets in, het heeft 1-7 niveaus.
- Aan / uit-beltoon: Het systeem kan 10 soorten ringtones verschaffen, en er is een mute-optie.
- Systeemprompt: schakel systeemprompt in of uit.
- Wissen: nadat de reset is gekozen, zal de scènemodus de initiële waarde herstellen.

### 5.8.2 Mute-modus

- Mute-modus: alle mute na het opstarten.

### 5.8.3 Vergadermodus

- Meetmodus: Raadpleeg “Standaardmodus”.

## 5.8.4 Outdoor modus

- Buitemodus: zie “Standaardmodus”.

## 5.8.5 Mijn modus

- Mijn modus: zie “Standaard modus”.

**Opmerking:** stel voor dat u uw telefoon kunt instellen als ontmoetings- of dempermodus in stille openbare plaatsen. Druk lang op de toets “#” om de modus in stand-by te schakelen naar de standaardmodus en de dempermodus.

## 5.9 instellingen

### 5.9.1 Mode instelling

▪ De gebruiker kan verwijzen naar het gebruik van de SIM-kaart om de bijbehorende werking in te stellen. Deze functie kan voor beide kaarten gekozen worden.

- Open twee modi: open twee SIM-kaarten tegelijk.
- Alleen SIM1-kaart: alleen open SIM1-kaart.
- Alleen SIM2-kaart: alleen open SIM2-kaart.

Opmerking: als de gebruiker alleen SIM1-kaart invoert, toont de balk alleen maar SIM1-kaart.

### 5.9.2 Telefooninstelling

#### 5.9.2.1 Tijd en datum

- Stel de lokale stad in: u kunt 78 steden van over de hele wereld instellen.
- Tijd en datum: hiermee kunt u tijd, datum en zomertijd instellen. Druk op de pijltjestoetsen om de cursor te verplaatsen om de bewerking te voltooien.
- Formaat instellen: u kunt de tijd instellen in 12-uren of 24-uren-formaat. Chronologische regeling en datum scheidingskeuze.
- Tijd bijwerken volgens de tijdzone: open of sluit deze functie.

### **5.9.2.2 Schakel aan / uit**

- Schakel aan / uit
- Er zijn vier groepen timing functies. U kunt de tijd instellen van automatisch aan- en uitzetten. Voordat u de schakelstand aan / uit-functie gebruikt, moet u eerst zijn status instellen om te openen. Stel vervolgens de optie aan of uit, laat de tijd instellen.

### **5.9.2.3 Taal**

- Geef het taalmenu voor uw selectie weer. U kunt Engels of vereenvoudigd Chinees kiezen. Geselecteerde taal, menu en snelle informatie veranderen dienovereenkomstig.

### **5.9.2.4 Voorkeursinvoermethode**

- Voorkeursinvoermethode: Kies de gebruikelijke invoermethode als de standaardinvoermethode.

### **5.9.2.5 Standby menuscherm**

- Standby-menuweergave
- Achtergrond: systeem biedt 1 standaardbeeld. U kunt de afbeelding van de geheugenkaart aanpassen.
- Bescherming van het scherm: nadat het is geopend, kunt u de afbeeldingen die door het systeem worden geleverd of de afbeeldingen van de geheugenkaart die op een door de gebruiker gedefinieerde geheugenkaart is geselecteerd, als schermbeveiliging gebruiken.
- Animatie: Systeem biedt 1 opstart animatie en 1 standaard afbeelding, de gebruiker kan opstart animatie aanpassen.
- Shutdown Animatie: Systeem biedt 1 opstart animatie en 1 standaard afbeelding, de gebruiker kan afsluit animatie aanpassen.
- Datum en tijd weergeven: klik op of dicht bij op de weergave datum en tijd in de stand-by staat.

### **5.9.2.6 Toegewijde sleutel**

- Toegewijde sleutel: gebruikt om bepaalde gesproken snelkoppelingen voor gemeenschappelijke functies in te stellen.

### **5.9.2.7 Update de tijd automatisch**

- De telefoon kan de tijd automatisch bijwerken.  
Opmerking: deze functie vereist de ondersteuning van de operator.

### **5.9.2.8 Vliegtuigmodus**

- Normale modus: als uw telefoon in de vluchtmodus is, gaat deze optie over naar de normale modus.
- Vliegtuigmodus: In deze modus heeft de telefoon geen signaal, u kunt geen bericht bellen en ontvangen en verzenden.

### **5.9.2.9 Andere instellingen**

- LCD-achtergrondverlichting: u kunt de helderheid en de tijd van de achtergrondverlichting van het LCD-scherm selecteren.

### **5.9.3 Netwerkinstelling**

Neem contact op met uw netwerkoperator om de onderstaande netwerkdiensten te verkrijgen.

- U kunt SIM-kaartnetwerk, prioriteitsmodus en GPRS-overdrachtprioriteitsmodus instellen.

### **5.9.4 Beveiligingsinstelling**

Deze functie zorgt voor een veilig gebruik van mobiele telefoons en gerelateerde instellingen.

- Beveiligingsinstelling SIM1-kaart / SIM2-kaart
- PIN-vergrendeling: vraag om de PIN-code in te voeren. U moet PIN-code invoeren wanneer de telefoon elke keer opstart, anders kan u geen SIM-kaart gebruiken. Als er drie keer een verkeerde pincode is ingevoerd, moet u PUK-code invoeren om het te ontgrendelen. PUK-code wordt gebruikt om de vergrendelde PIN-code te openen en te herzien. Als de PUK-code is verstrekt of gemist, neem dan contact op met uw netwerkoperator.

- Wachtwoord wijzigen: om PIN-code, PIN2-code en telefoonwachtwoord te wijzigen.
- Telefoon beveiligingsinstelling
- Met deze functie kan de telefoon worden vergrendeld of ontgrendeld. Voer een wachtwoord in om de telefoonblokkering aan of uit te zetten. Wanneer de telefoon is vergrendeld en als u SIM-kaart vervangt, wordt u gevraagd het telefoonwachtwoord in te voeren bij opstarten. Telefoon wachtwoord is voor 4 tot 8 cijfers.
- Wachtwoord wijzigen: wijzig het wachtwoord voor de telefoonvergrendeling.
- Toetsenbordslot

De functie wordt gebruikt om de werking van het toetsenbord van de mobiele telefoon te vergrendelen om per ongeluk enkele functies van het begin van het toetsenbord te drukken zonder de mobiele telefoon te gebruiken. Stel de tijd in om het toetsenbord automatisch te vergrendelen: uit, 5 seconden, 30 seconden, 1 minuut, 5 minuten en sluit het toetsenbord automatisch in de ingestelde tijd zonder de toets te drukken. Wanneer u deze ontgrendelt, drukt u op een willekeurige toets, en u kunt de instructies op het scherm volgen om het te ontgrendelen.

#### ▪ Certificaatbeheer

Deze functie wordt gebruikt om het certificaat van machtiging te bekijken en het gebruik van certificaten te begrijpen en op te merken dat het alleen-lezen certificaat niet kan worden verwijderd.

## 5.9.5 Connectiviteit

### 5.9.5.1 Bluetooth

- U kunt de Bluetooth-functie in dit menu activeren, inclusief Bluetooth starten, handsfree apparaat zoeken, mijn apparaat, connectiviteit apparaat, instellingen, mijn Bluetooth. Start Bluetooth, u kunt de bestanden overbrengen naar de gekoppelde Bluetooth. En het kan worden gekoppeld aan een Bluetooth-hoofdtelefoon om een oproep te maken.
- Bluetooth activeren: u kunt kiezen als u “activeert” of “sluit” Bluetooth als uw vraag.
- Deze telefoon kan worden gezocht: selecteer deze functie te sluiten, andere Bluetooth-apparaten kunnen uw Bluetooth niet zoeken.
- Mijn apparaat: Wordt gebruikt om te zoeken naar een nieuw apparaat of een weergave van een succesvol apparaatlijst.
- Zoek handsfree apparaat: zoek handsfree apparaat met Bluetooth-functie.
- Mijn Bluetooth-naam: de Bluetooth-naam van deze telefoon weergeven, en u kunt ook de Bluetooth-naam van uw telefoon wijzigen.
- Geavanceerde opties:
  - Geluidspad: instellen geluidspad om op te slaan als uw telefoon of Bluetooth handsfree apparaat.
  - De locatie van de opslag: Selecteer de locatie van de opslag waar het Bluetooth-bestand voor de telefoon of de geheugenkaart overdraagt.
  - Gedeelde rechten: twee soorten om te kiezen: gratis toegang en alleen-lezen.
- Mijn adres: het Bluetooth-adres van deze telefoon weergeven.



### **5.9.5.2 Aansluitingsbeheer**

- Verbindingbeheer: de aangesloten apparaten weergeven en de gedetailleerde informatie van het aangesloten apparaat kan worden gecontroleerd en de verbinding kan worden verbroken.

### **5.9.5.3 Gegevens verbinden SIM-kaart**

- Data verbinden SIM-kaart: selecteer SIM1-kaart of SIM2-kaart als netwerkverbinding.

### **5.9.5.4 Gegevensaccount**

- Selecteer het bijbehorende gegevensaccount volgens uw benodigde verbindingen/diensten. U kunt de standaardaccount bewerken, toevoegen, verwijderen en wijzigen.

### **5.9.5.5 Netwerk delen**

- WLAN Hotspot
- Schakelaar: open of sluit WLAN-hotspot.
- Automatisch uit: open of sluit automatisch uit.
- SSID: u kunt handmatig bewerken.
- Veilige modus: kan worden ingesteld op open modus en WPA2 PSK.
- Wachtwoord: Wachtwoord wijzigen.
- Gegevensaccount: geeft de gegevensaccount van de telefoon weer.
- Aansluitingsinformatie: hiermee wordt het huidige gebruik van de SIM-kaart, de verbindingpunten voor pakketten en het aantal verbindingen weergegeven.
- Hulp: Inleiding en gebruiksaanwijzingen voor netwerk delen.

### **5.9.5.6 Gegevensdienst**

- Gegevenservice: open of sluit gegevensdienst.

### **5.9.6 Herstel fabrieksinstellingen**

- Deze functie zou onderdelen van functies resetten zoals die in de fabriek zijn geconfigureerd. Het fabrieksstandaardwachtwoord is 1234.

## 6. Invoermethode

Deze mobiele telefoon biedt Engelstalige Case System taalcase en digitale invoermethode. U kunt ze gebruiken bij het bewerken van telefoonboek, sms, bestandsmanagement.

## 7. Bijlage

Bijlage 1: Voer het volgende eenvoudige onderzoek uit voordat u contact opneemt met de dienst- na- verkoop. Misschien kunt u overbodige onderhoudstijd en de kosten vermijden.

### Algemene problemen en oplossingen

Gemeenschappelijke problemen	Verbanden en oplossingen
Onmogelijk te starten	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Controleer of de batterij leeg is.</li><li>2. Controleer of de batterij correct is geplaatst.</li></ol>
SIM-kaart fout	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Het metalen oppervlak van de SIM-kaart is vuil, gebruik een schoon doek om het contactpunt van de SIM-kaart te poetsen.</li><li>2. Installeer de SIM-kaart opnieuw.</li><li>3. SIM-kaart is beschadigd, vervang SIM-kaart alsjeblieft.</li></ol>
Slecht signaal	Controleer de signaalsterkteindicator van het scherm, 5 bars geven een sterk signaal aan, minder dan 2 bar geven een zwak signaal aan.

<p>Onmogelijk om te bellen</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. U kunt uw telefoonnummer verbergen, maar uw netwerkoperator verstrekt de service niet.</li> <li>2. Omringende omgeving kan een sterk interferentie signaal hebben.</li> <li>3. U kunt de oproepblokkering activeren.</li> <li>4. U kunt de lijn 2 activeren, maar uw netwerkoperator verstrekt de service niet.</li> </ol>
<p>Onmogelijk om op te laden</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batterij kan overladen zijn, u moet de lader op een later tijdstip aansluiten.</li> </ol>
<p>Onmogelijk om netwerk te vinden</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het signaal is zwak, of rond de radio interferentie.</li> </ol>
<p>Onmogelijk om naar het menu te gaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uw SIM-kaart ondersteunt mogelijk geen servicefunctie.</li> <li>2. Parameters van GPRS werden gewijzigd.</li> </ol>

## Termen

SMS	Short Message Service
EMS	Enhanced Message Service
SIM	Subscriber Identity Module
GSM	Global System for Mobile Communication
PIN	Personal Identity Number
PUK	PIN Unblocking Key
IMEI	International Mobile Equipment Identity

## Auteursverklaring

Syco heeft de laatste interpretatie van deze handleiding.

Syco behoudt zich het recht voor om de technische productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Syco behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Syco is het strikt verboden om inhoud in deze handleiding in welke vorm dan ook te kopiëren, te gebruiken, te publiceren. In ieder geval verwerpt Syco verantwoordelijk voor verlies van gegevens of inkomsten die door mobiele telefoons veroorzaakt worden.